

Leading in POS Technology

VECTRON SYSTEMS

Vectron POS MobileTouch

Benutzerhandbuch



Ihr Vectron-Fachhändler

Stempel

Stand: 24.04.2012

© 2011 to 2012 by Vectron Systems AG

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Hersteller Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 D-48155 Münster www.vectron.de

> Vectron Leading in POS Technology



Inhalt

1.	Begriff 1.1. 1.1.1.	fs- und Zeichenerklärung Sicherheitshinweise Signalwörter	11 11
	1.1.2.	Warntext	13
	1.1.3.	Warnzeichen	14
	1.2.	Hinweise auf Informationen	14
2.	Allgem	neine Sicherheitshinweise	15
3.	Zu dies	sem Benutzerhandbuch	18
	3.1.	Zielgruppe	18
	3.2.	Zweck	18
	3.3.	Händlerbetreuung	18
	3.4.	Erläuterungen zum Inhalt	19
4.	Leistu	nasbeschreibuna	21
	4.1.	MobileTouch Kassensvstem	22
	4.2.	Vectron-POS-Software	24
	4.3.	MobileTouch Ladestation	25
	4.4.	Bestimmungsgemäße Verwendung	26
	4.5.	Technische Daten	28
	4.5.1.	MobileTouch Kassensystem	29
	4.5.2.	Akku B50	30
	4.5.3.	MobileTouch Ladestation	30
	4.5.4.	Netzteil EA10301	31
	4.5.5.	Vectron-POS-Software	31
5.	Geräte	beschreibung	32
	5.1.	Lieferumfang	32
	5.2.	Gerätebeschreibung	33
	5.2.1.	MobileTouch Kassensystem Ansicht von vorne	34
	5.2.2.	MobileTouch Kassensystem Ansicht von hinten	36
	5.2.3.	MobileTouch Kassensystem Detailansicht	38
	5.2.4.	Akku B50 Ansicht	40
	5.2.5.	MobileTouch Ladestation Ansicht von oben	42
	5.2.6.	MobileTouch Ladestation Ansicht von unten	44
			5

VECTRON POS MOBILETOUCH

	5.2.7.	Netzteil EA10301 Ansicht	46
	5.2.8.	Kaltgerätekabel Ansicht	48
	5.3.	Маβе	50
6.	Inbetri	ebnahme	.52
	6.1.	MobileTouch Ladestation aufstellen	53
	6.1.1.	Aufstellungsort für die MobileTouch Ladestation wählen	53
	6.1.2.	MobileTouch Ladestation an die Spannungsversorgung	
		anschließen	54
	6.2.	Akkus B50 einlegen und laden	56
	6.2.1.	Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation einlegen und	
		laden	56
	6.2.2.	Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einlegen	59
	6.2.3.	MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und	
		einen Akku B50 laden	62
	6.3.	Drahtloses Netzwerk einrichten	64
	6.4.	Bluetooth einrichten	66
	6.5.	Handschlaufe am MobileTouch Kassensystem befestigen	66
	6.6.	Sicherungsleine am MobileTouch Kassensystem befestigen	69
	6.7.	Ledertasche befestigen	71
	6.8.	Tragegurt anlegen	72
	6.9.	Sicherungsleine an der Ledertasche befestigen	73
7	Rotrial	b	75
1.	7 1	MahilaTauch Kassansystam haltan	75
	7.1.	MobileTouch Kassensystem transportioron	1 5
	721	MobileTouch Kassensystem mit der Handschlaufe	70
	1.2.1.	transportieren	77
	722	MohileTouch Kassensystem in der Ledertasche	
	1.2.2.	transportieren	
	7.3.	MobileTouch Kassensystem einschalten und in den	
		Ruhezustand schalten	79
	7.3.1.	MobileTouch Kassensystem einschalten	79
	7.3.2.	MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten	80
	7.4.	Akku B50 laden	81
	7.5.	Akku wechseln	82
	7.6.	Daten in das MobileTouch Kassensystem eingeben	87



	7.7.	Am MobileTouch Kassensystem anmelden und vom
		MobileTouch Kassensystem abmelden90
	7.7.1.	Am MobileTouch Kassensystem anmelden90
	7.7.2.	Vom MobileTouch Kassensystem abmelden91
	7.8.	Mit Tischen arbeiten
	7.8.1.	Tisch öffnen
	7.8.2.	Artikel auf einen Tisch buchen93
	7.8.3.	Tisch schließen93
	7.8.4.	Tisch abrechnen94
	7.8.5.	Artikel eines Tisches auf eine Rechnung separieren95
	7.8.6.	Einzelne Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch
	787	Alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch umhuchen 97
	788	Tisch auf einen anderen Bediener transferieren 97
	7.0.0.	Mit Berichten arheiten 98
	7.10	Buchungen oder die letzte Fingabe stornieren 99
	7.11.	Drahtloses Netzwerk zur Datenübertragung verwenden
	7.12.	MobileTouch Kassensystem neu starten
8.	Außerb	etriebnahme101
	8.1.	MobileTouch Kassensystem außer Betrieb nehmen
	8.2.	MobileTouch Ladestation außer Betrieb nehmen105
9.	Störun	gen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung 107
	9.1.	MobileTouch Kassensystem107
	9.2.	MobileTouch Ladestation
10.	Service	e und Wartung118
	10.1.	Reinigung118
	10.1.1.	Gehäuse und Bildschirm reinigen119
	10.1.2.	Kontakte reinigen119
	10.2.	Wartung
	10.3.	Kundenservice kontaktieren119
11.	Entsor	gung120
12.	Glossai	
13.	lcons	
		/

VECTRON POS MOBILETOUCH

14.	EG-Kon	formitätserklärung	133
15.	Zubehö	br	134
	15.1.	Akku B50	134
	15.2.	MobileTouch Ladestation mit Netzteil EA10301	
	15.3.	Vectron Touchpen	
	15.4.	Multifunktions-Touchpen	136
	15.5.	Ledertasche	137
	15.6.	Tragegurt	138
	15.7.	Sicherungsleine	138
	15.8.	WLAN Access Point Professional	139
	15.9.	Netzwerkdrucklizenz für WLAN	139
	15.10.	Drucker Bixolon SPP-R200	140
10	\\/ - : +		1 4 1
16.	weitere	e vectron-Produkte	141
	16.1.	Stationare Kassensysteme	
	16.1.1.	Vectron POS Color louch	
	16.1.2.	Vectron POS Mini	143
	16.1.3.	Vectron POS Modular	144
	16.1.4.	Vectron POS SteelTouch II	145
	16.1.5.	Vectron POS SteelTouch Light	146
	16.1.6.	Vectron POS Steellouch PC	147
	16.1.7.	Vectron POS vario II	148
	16.2.	Hybride und mobile Kassensysteme	149
	16.2.1.	Vectron POS MobilePad	149
	16.2.2.	Vectron POS MobilePro	150
	16.2.3.	Vectron POS MobileXL	
	16.3.	Software	
	16.3.1.	Vectron Commander	
	16.3.2.	Vectron PUS	153
	16.3.3.	vectron PUS PC	153
	10.4.		153



1. Begriffs- und Zeichenerklärung

In diesem Kapitel lernen Sie die Begriffe und Zeichen kennen, die in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden.

1.1. Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält Sicherheitshinweise, die Sie auf Gefährdungen im Zusammenhang mit der Vectron POS MobileTouch, im Nachfolgenden MobileTouch genannt, hinweisen.

Jeder Sicherheitshinweis besteht aus drei Elementen, dem Signalwort (1), dem Warntext (2) und dem Warnzeichen (3).



Abb. 1: Beispiel eines Sicherheitshinweises

1.1.1. Signalwörter

Signalwörter informieren Sie über das Risiko einer Gefährdung. Das Risiko beinhaltet Informationen, wie schwer die Folgen einer Verletzung im Zusammenhang mit einer Gefährdung sind und wie wahrscheinlich eine Verletzung eintritt.

A GEFAHR

Das Signalwort "GEFAHR" bezeichnet eine Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

A WARNUNG

Das Signalwort "WARNUNG" bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

A VORSICHT

Das Signalwort "VORSICHT" bezeichnet eine Gefährdung mit niedrigem Risiko, die geringfügige oder mäßige Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG

Das Signalwort "ACHTUNG" bezeichnet eine Gefährdung, die einen Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



1.1.2. Warntext

Die Informationen des Warntextes für Personenschäden sind in jedem Sicherheitshinweis in derselben Reihenfolge angeordnet.

Gefahr durch Stromschlag

- Starke Ströme am Netzteil
- Keine Netzteile öffnen
- Sie sterben oder erleiden Verbrennungen
 - Nur unbeschädigte Netzteile verwenden

Der Warntext enthält folgende Informationen:

- Sie erfahren, was gefährlich ist.
- Sie erfahren, wodurch Sie gefährdet werden und wo sich die Gefährdung befindet.
- Sie erfahren, was Sie nicht tun dürfen.
- Sie erfahren, welche Folgen eine Missachtung des Sicherheitshinweises hat.
- Sie erfahren, was Sie tun müssen, um die Gefährdung zu vermeiden.

Die Informationen des Warntextes für Sachschäden sind in jedem Sicherheitshinweis in derselben Reihenfolge angeordnet.

Ätzende Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen

- ► Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden
- Nur milde Reinigungsmittel oder Wasser zum Reinigen verwenden

Der Warntext enthält folgende Informationen:

- Sie erfahren, was den Sachschaden verursachen kann.
- Sie erfahren, was Sie nicht tun dürfen.
- Sie erfahren, was Sie tun müssen, um den Sachschaden zu vermeiden.

1.1.3. Warnzeichen

Jeder Sicherheitshinweis enthält ein Warnzeichen, das die Gefährdung grafisch kennzeichnet. Ist kein spezielles Warnzeichen vorhanden, wird das allgemeine Warnzeichen verwendet.

Die Warnzeichen haben folgende Bedeutung:

Warnzeichen	Bedeutung
	Allgemeine Warnzeichen für Signalwort- felder, die vor Personenschäden warnen.
\triangle	Allgemeines Warnzeichen für Gefährdun- gen, für die kein spezielles Warnzeichen vorhanden ist.
	Spezielles Warnzeichen für Gefährdun- gen durch elektrischen Strom.
\triangle	Spezielles Warnzeichen für Gefährdun- gen durch hohe Temperaturen.

1.2. Hinweise auf Informationen

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen, die auf nützliche Informationen im Umgang mit der MobileTouch hinweisen.

Das Informationszeichen hat folgende Bedeutung:



Das Informationszeichen bezeichnet Hinweise auf Informationen, die bei der Nutzung der MobileTouch nützlich sein können.



2. Allgemeine Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel lernen Sie die Gefährdungen kennen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der MobileTouch bestehen.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

	A GEFAHR	
 Gefahr durch Stromschlag Starke Ströme am Kaltgerätekabel und am Netzteil Keine Netzteile öffnen Sie sterben oder erleiden Verbrennungen Nur unbeschädigte Kaltgerätekabel und Netzteile verwenden Nur Kaltgerätekabel und Netzteile im Originalzustand verwenden Flüssigkeiten auβerhalb des Kaltgerätekabels und des Netzteils verwenden 		
A GEFAHR		
Gefahr durch hohe Temperaturen• Akkus B50 können sich entzünden• Akkus B50 keinem Feuer und hohen Temperaturen aussetzen• Akkus B50 nicht öffnen, fallen lassen, werfen und verändernSie erleiden Verätzungen oder Verbrennungen• Akkus B50 bei einer Zellentemperatur von 0 bis 45 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 bis 85 Prozent laden		

- Akkus B50 bei einer Zellentemperatur von -20 bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 bis 85 Prozent entladen
- Akkus B50 bei einer Raumtemperatur von -20 und 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 bis 85 Prozent lagern

VECTRON POS MOBILETOUCH

	A VORSICHT		
	 Gefahr durch Stromschlag Kurzschluss im Niederspannungskreis des Netzteils Keine Flüssigkeiten über die MobileTouch, das Kaltgerätekabel und das Netzteil gieβen Sie könnten einen Stromschlag erleiden Flüssigkeiten außerhalb des Kaltgerätekabels und des Netzteils verwenden 		

ACHTUNG		
	 Beschädigung der MobileTouch Herunterfallen der MobileTouch von der Stellfläche Transportieren und Versenden der MobileTouch in falscher Verpackung Überspannung im Stromnetz Überspannung durch den Anschluss eines falschen Netzteils Die MobileTouch könnte beschädigt werden MobileTouch auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche stellen Originalverpackung aufbewahren MobileTouch Ladestation nur an eine Spannung zwischen 100 und 240 Volt anschließen Nur Vectron-Zubehör und von Vectron zugelassenes Zubehör verwenden 	



ACHTUNG		
	 Beschädigung der Akkus B50 Kurzschluss der Akkuelektronik Die Akkus B50 könnten beschädigt werden Kontakte der Akkus B50 nicht mit metallischen Gegenständen berühren Keine Flüssigkeiten über die Akkus B50 gieβen oder die Akkus damit reinigen Beschädigte Akkus nicht weiterverwenden Beschädigte Akkus nicht versenden Beschädigte Akkus bei einer Sammelstelle entsorgen 	

ACHTUNG
 Veränderung der Konfiguration und der Programmierung der MobileTouch Verlust und widerrechtliches Verändern von Daten Widerrechtliches Verändern der Konfiguration und der Programmierung Sie könnten finanzielle Schäden und strafrechtliche Konsequenzen erleiden Programmbereiche durch Passwörter schützen Jedem Bediener ausschließlich die für ihn erforderlichen Bedienerrechte zuweisen

3. Zu diesem Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist Bestandteil der MobileTouch. Das Benutzerhandbuch muss gemeinsam mit der MobileTouch aufbewahrt werden. Wenn Sie die MobileTouch an Dritte weitergeben, geben Sie dieses Benutzerhandbuch mit.

3.1. Zielgruppe

Dieses Benutzerhandbuch ist für Endbenutzer der MobileTouch geschrieben.

3.2. Zweck

Dieses Benutzerhandbuch informiert Sie über die Leistung und Eigenschaften der MobileTouch. Es soll Sie informieren, wie Sie die MobileTouch in Betrieb nehmen, bedienen und außer Betrieb nehmen.

3.3. Händlerbetreuung

Die Vectron Systems AG ist Hersteller der MobileTouch. Vectron verkauft die MobileTouch nicht direkt an Endbenutzer. Der Vectron-Fachhändler, von dem Sie die MobileTouch erworben haben, ist Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen zum Kassensystem.

Die von Vectron an Vectron-Fachhändler gelieferten MobileTouch Kassensysteme wurden nicht programmiert und konfiguriert. Ihr Vectron-Fachhändler sollte Ihr MobileTouch Kassensystem in Absprache mit Ihnen und nach Ihren Wünschen programmiert und konfiguriert haben.



Aus diesem Grund enthält dieses Benutzerhandbuch nur Informationen, die für alle MobileTouch Kassensysteme gelten, da die Vectron-POS-Software individuell für Sie programmiert und konfiguriert sein sollte. Dieses Benutzerhandbuch enthält keine Informationen zur Programmierung und Konfiguration des MobileTouch Kassensystems.

Eine detaillierte Schulung und Dokumentation, die auf Ihre Programmierung und Konfiguration der Vectron-POS-Software abgestimmt wurde, sollten Sie von Ihrem Vectron-Fachhändler erhalten haben.

3.4. Erläuterungen zum Inhalt

Das Kapitel "Leistungsbeschreibung" gibt Ihnen einen Überblick, für welche Aufgaben Sie die MobileTouch verwenden können. Im Kapitel "Gerätebeschreibung" lernen Sie, aus welchen Elementen die MobileTouch besteht, wo sich diese Elemente befinden, wie sie benannt sind und welche Funktion die Elemente haben.

Das Kapitel "Inbetriebnahme" erläutert die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der MobileTouch. Der Normalbetrieb der MobileTouch wird im Kapitel "Betrieb" erläutert. Das Kapitel "Außerbetriebnahme" beschreibt, wie Sie die MobileTouch außer Betrieb nehmen, wenn Sie die MobileTouch längere Zeit nicht nutzen.

Im Kapitel "Störungen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung" wird Ihnen geholfen, Störungen zu beheben. Das Kapitel "Service und Wartung" erläutert, wie Sie die MobileTouch reinigen und wie Sie technischen Support erhalten. Im Kapitel "Entsorgung" erfahren Sie, wie Sie die MobileTouch nach der Nutzung entsorgen können. Das "Glossar" erklärt Abkürzungen und Begriffe, die im Zusammenhang mit der MobileTouch verwendet werden. Im Kapitel "Icons" Iernen Sie die grafischen Bedienelemente der MobileTouch und deren Bedeutung kennen.

Die "EG-Konformitätserklärung" bescheinigt, welchen Richtlinien die MobileTouch entspricht und nach welchen Normen die MobileTouch gefertigt wurde.

Das Kapitel "Zubehör" informiert Sie über zusätzliche Produkte, die Sie erwerben und mit der MobileTouch verwenden können. Im Kapitel "Weitere Vectron-Produkte" erfahren Sie, welche Produkte Vectron zusätzlich zur MobileTouch anbietet.



4. Leistungsbeschreibung

In diesem Kapitel Iernen Sie die Eigenschaften der MobileTouch kennen. Des Weiteren erhalten Sie Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung und den technischen Daten der MobileTouch.

Die MobileTouch ist ein mobiles Kassensystem, das aus zwei Komponenten besteht, dem MobileTouch Kassensystem und der MobileTouch Ladestation. Die Komponenten haben Sie separat erworben.

Das MobileTouch Kassensystem besteht aus dem MobileTouch Kassensystem mit einem Akku B50.

Die MobileTouch Ladestation besteht aus der Ladestation und dem Netzteil EA10301 mit Kaltgerätekabel.

4.1. MobileTouch Kassensystem

Die MobileTouch ist ein mobiles Kassensystem, das Sie auch ohne Verbindung zu einem Netzwerk nutzen können.

Das leichte und spritzwassergeschützte Magnesiumgehäuse des MobileTouch Kassensystems ist enorm stoßfest.

Über den Touchscreen, der ein berührungsempfindlicher Bildschirm ist, geben Sie Daten, wie zum Beispiel Buchungen, per Finger oder Touchstift ein.

Das MobileTouch Kassensystem überträgt die eingegebenen Daten drahtlos per WLAN. Es unterstützt den Sicherheitsstandard WEP zur Datenverschlüsselung. Über die drahtlose Netzwerkverbindung kann zum Beispiel die Vectron-POS-Software aktualisiert und Buchungsdaten ausgelesen werden.

Das MobileTouch Kassensystem kann sich mit mehreren Access Points verbinden. Es wählt selbstständig den Access Point mit der größten Funksignalstärke. Durch diese Funktion kann ein großer Empfangs- und Sendebereich abgedeckt werden. Ihr Vectron-Fachhändler kann für Sie prüfen, ob das MobileTouch Kassensystem in ein vorhandenes WLAN eingebunden werden kann.

Bluetooth ermöglicht den drahtlosen Anschluss von Geräten über kurze Distanzen an das MobileTouch Kassensystem, zum Beispiel von mobilen Druckern.

Ein Sensor erkennt, wenn Sie das MobileTouch Kassensystem kippen. Ihr Vectron-Fachhändler kann das MobileTouch Kassensystem so für Sie konfigurieren, dass der Bildschirminhalt um 180 Grad gekippt wird, um zum Beispiel einem Kunden eine Bestellung oder Rechnung zu zeigen.



Im MobileTouch Kassensystem ist ein Lautsprecher integriert. Das MobileTouch Kassensystem kann Sie bei Systemmeldungen durch Töne informieren. Fragen Sie Ihren Vectron-Fachhändler, wenn er für Sie die Tonwiedergabe konfigurieren soll.

Ihr Vectron-Fachhändler kann das MobileTouch Kassensystem so konfigurieren, dass Sie die integrierte Vibrationsfunktion zum Beispiel über eingehende Nachrichten informiert, die zum Beispiel ein ServiceCall gesendet hat.

Im Lieferumfang des MobileTouch Kassensystems ist ein Akku B50 enthalten. Der Lithium-Ionen-Akku liefert, je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung, Energie für bis zu zehn Stunden. Die Betriebsdauer ist zum Beispiel davon abhängig, ob das WLAN eingeschaltet und die Energiesparfunktion programmiert ist.

Zusätzlich zum Akku ist im MobileTouch Kassensystem eine Pufferbatterie installiert, die das MobileTouch Kassensystem mit Energie versorgt, wenn Sie den Akku wechseln.

Ihre Daten bleiben im MobileTouch Kassensystem auch bei einem Akkuwechsel oder wenn dieser entladen ist gespeichert, da die Daten nach der Eingabe auf einem Flashspeicher gespeichert werden.

Das MobileTouch Kassensystem verfügt über eine Energiesparfunktion, mit der Komponenten abgeschaltet werden können. Durch den geringeren Energieverbrauch können Sie die Betriebsdauer des MobileTouch Kassensystems je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung verlängern.

Die Programmierung und Konfiguration des MobileTouch Kassensystems sollte Ihr Vectron-Fachhändler nach Ihren Wünschen angepasst haben.

4.2. Vectron-POS-Software

Das MobileTouch Kassensystem wird mit einer von Ihrem Vectron-Fachhändler konfigurierten und programmierten Vectron-POS-Software ausgeliefert.

Alle Vectron-Kassensysteme verwenden die gleiche Vectron-POS-Software. Die Bedienoberfläche kann für die verschieden mobilen und stationären Kassensysteme individuell angepasst werden.

Die Funktionen, die mit der installierten Vectron-POS-Software genutzt werden können, sind von der verwendeten Softwareversion, der Konfiguration und der Programmierung des MobileTouch Kassensystems abhängig.



4.3. MobileTouch Ladestation

Sie können gleichzeitig bis zu drei Akkus B50 in der MobileTouch Ladestation laden: zwei Akkus in den Akkufächern der Ladestation und einen weiteren Akku, wenn dieser im MobileTouch Kassensystem eingelegt und das Kassensystem in die Ladestation gesteckt ist. Sie können das MobileTouch Kassensystem während des Ladevorgangs in der MobileTouch Ladestation verwenden.

Ein entladener Akku wird von der MobileTouch Ladestation in circa 2,5 Stunden geladen. Die Ladestation benötigt längere Zeit, um den im MobileTouch Kassensystem eingelegten Akku zu laden, wenn das Kassensystem eingeschaltet ist. Die Betriebsleuchte des MobileTouch Kassensystems und die Ladeanzeigen der Akkufächer zeigen Ihnen an, ob die Akkus B50 geladen werden oder geladen sind.

4.4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das MobileTouch Kassensystem darf als mobiles Kassensystem verwendet werden. Die MobileTouch Ladestation darf zum Laden von Akkus B50 verwendet werden.

Die MobileTouch Ladestation muss mit dem mitgelieferten Kaltgerätekabel mit Schutzkontaktstecker und dem Netzteil EA10301 an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Verwenden anderer Netzteile und Kaltgerätekabel ist nicht bestimmungsgemäß. Das Stromnetz muss mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein.

Das MobileTouch Kassensystem, die MobileTouch Ladestation, das Netzteil EA10301 und der Akku B50 dürfen nicht geöffnet werden. Am Kassensystem, der Ladestation und dessen Zubehör dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Der Betreiber des MobileTouch Kassensystems ist für das Speichern und Sichern der mit der MobileTouch erzeugten Daten verantwortlich. Die Daten sind so zu verarbeiten und zu speichern, dass diese zum Beispiel den Forderungen der Finanzbehörden entsprechen.

Bediener können je nach Konfiguration und Programmierung der Vectron-POS-Software die gespeicherten Daten, die Konfiguration und die Programmierung des MobileTouch Kassensystems verändern, zum Beispiel die Artikel- oder Rechtetabelle für Bediener. Des Weiteren können Bediener Funktionen ausführen, wie zum Beispiel Buchungen stornieren, wenn diese in der Rechteverwaltung des Kassensystems aktiviert sind.

Sie sollten sich vor unerwünschten Veränderungen in den eingangs genannten Programmbereichen schützen. Die Programmbereiche können geschützt werden, indem Passwörter verwendet werden.



Jedem Bediener sollte in der Rechtetabelle des Kassensystems die für ihn erforderlichen Rechte zugewiesen werden. Die Passwörter dürfen ausschließlich den entsprechenden Bedienern bekannt sein.

Die Bedienerrechte müssen gewissenhaft vergeben werden, da Bediener je nach Rechtevergabe die Konfiguration, die Programmierung und Daten verändern oder löschen können. Diese Veränderungen können für Sie finanzielle Schäden und strafrechtliche Konsequenzen haben, da zum Beispiel die gespeicherten Daten nicht mehr den Forderungen der Finanzbehörden entsprechen.

Der Betreiber des MobileTouch Kassensystems ist für die Vergabe der Bedienerrechte verantwortlich. Ihr Vectron-Fachhändler sollte mit Ihnen vor der Inbetriebnahme ein Konzept für die Vergabe von Bedienerrechten erstellen und jedem Bediener des MobileTouch Kassensystems ausschließlich die für ihn erforderlichen Rechte zuweisen.

Ihr Vectron-Fachhändler ist für die Programmierung und die Konfiguration der MobileTouch verantwortlich. Vectron empfiehlt Ihnen, selbstständig keine Veränderungen an der Programmierung und der Konfiguration vorzunehmen. Bei Fragen und Wünschen zur Programmierung und Konfiguration sprechen Sie bitte Ihren Vectron-Fachhändler an.

Das MobileTouch Kassensystem, der Akku B50 und die MobileTouch Ladestation dürfen nur unter den im Kapitel 4.5 "Technische Daten" auf Seite 28 beschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Das Betreiben der Komponenten außerhalb dieser Umgebungsbedingungen ist nicht bestimmungsgemäß. Die MobileTouch Ladestation darf nicht im Freien aufgestellt werden.

Der Touchscreen darf nur mit Touchstiften und Fingern berührt werden.

Der Akku B50 darf entweder in der MobileTouch Ladestation oder im MobileTouch Kassensystem geladen werden, wenn dieses in die MobileTouch Ladestation gesteckt ist.

Zum Betrieb der MobileTouch darf nur Vectron Originalzubehör oder von Vectron zugelassenes Zubehör verwendet werden. Ihr Vectron-Fachhändler informiert Sie über Zubehör, das Sie mit der MobileTouch verwenden können.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial zu Versandzwecken auf. Versenden Sie das MobileTouch Kassensystem und die MobileTouch Ladestation nur in der Originalverpackung. Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, werden von der Vectron Systems AG nicht anerkannt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Lesen und Verstehen dieses Benutzerhandbuches. Zusätzlich sind unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Eine andere Verwendung als die Beschriebene ist nicht bestimmungsgemäß. Die Vectron Systems AG haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

4.5. Technische Daten

In diesem Abschnitt lernen Sie die technischen Daten der MobileTouch kennen.



4.5.1. MobileTouch Kassensystem

Technische Daten o	les MobileTouch Kassensystems
Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4,3")
Bildschirmart	TFT-LCD
Beleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße	5,4 x 9,5 cm; aktiv
Auflösung	480 x 272 Pixel
Farben	bis zu 256
Eingabe	Touchscreen
Gehäuse	zweiteilig aus Magnesium, spritz- wassergeschützt
Prozessor	Marvell PXA270, 416 MHz
Arbeitsspeicher	128 MB SDRAM
Massenspeicher	1 GB Flashspeicher
USB-Schnittstelle	USB Mini-B
SD-Karten-Steck- platz	für MicroSD-Karten bis 4 GB und MicroSDHC-Karten bis 32 GB
Drahtloses Netzwerk	IEEE 802.11b/g
Bluetooth	2.0 + EDR
Audio	Monolautsprecher, 1 W
Orientierungssensor	Vier-Wege-Orientierungssensor
Vibrationsalarm	integriert
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku, 2200 mAh
Pufferbatterie	integriert
Leistungsaufnahme	0,6 bis 2,5 W
Temperatur	Lagerung: -20 bis 70 °C Betrieb: -10 bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 %, nicht kondensierend
Маβе (ВхНхТ)	8,19 x 15,99 x 2,3 cm
Gewicht	300 g, inklusive Akku
Zulassungen	CE, FCC

4.5.2. Akku B50

Technische Daten des Akkus B50		
Тур	Lithium-Ionen-Akku	
Ladekapazität	2200 mAh	
Spannung	3,7 V	
Temperatur	Lagerung: -20 bis 35 °C Laden: 0 bis 45 °C Zellentempe- ratur Entladen: -20 bis 60 °C Zellentem- peratur	
Luftfeuchtigkeit	45 bis 85 %, nicht kondensierend	
Haltbarkeit	circa 500 Ladezyklen	
Маβе (ВхНхТ)	5,3 x 4,2 x 1,4 cm	
Gewicht	55 g	

4.5.3. MobileTouch Ladestation

Technische Daten der MobileTouch Ladestation		
Eingangsspannung	12 V Gleichspannung	
Eingangsstrom	maximal 1 A	
Ausgangsstrom	maximal 3,4 A	
Leistungsaufnahme	4,5 bis 25 W	
Temperatur	Lagerung: -20 bis 70 °C Betrieb: 0 bis 35 °C	
Luftfeuchtigkeit	45 bis 85 %, nicht kondensierend	
Maβe (B x H x T)	14,57 x 5,45 x 12,28 cm	
Gewicht	265 g	



4.5.4. Netzteil EA10301

Technische Da	ten des Netzteils EA10301
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Eingangsstrom	maximal 1 A
Ausgangsspannung 12 V Gleichspannung	
Ausgangsstrom	maximal 2,5 A
Ausgangsleistung	maximal 30 W
Leistungsaufnahme	36 W; typisch
Leerlaufverlust	maximal 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -20 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 5 bis 90 %, nicht kon- densierend Betrieb: 10 bis 90 %, nicht kon- densierend
Маβе (ВхНхТ)	4,5 x 9,8 x 3,1 cm
Gewicht	220 g
Zulassungen	UL/CUL, TÜV, CE, CB, FCC, DOIR+C-TICK, SEMKO, BSMI, CCC

4.5.5. Vectron-POS-Software

Technische Daten der Vectron-POS-Software		
100.000	Artikel *	
65.535	Warengruppen *	
2.000	Bediener *	
65.535	Tische und Kunden *	
200	Kassen pro Verbund *	
100	Drucker pro Verbund *	

* Maximalwerte, die nur mit spezieller Programmierung erzielt werden können.

5. Gerätebeschreibung

In diesem Kapitel lernen Sie, aus welchen Elementen die MobileTouch besteht, wo sich diese Elemente befinden, wie sie benannt sind und welche Funktionen die Elemente haben.

5.1. Lieferumfang

Die MobileTouch besteht aus zwei Komponenten, die Sie separat erworben haben, dem MobileTouch Kassensystem und der MobileTouch Ladestation.

Die Lieferung des MobileTouch Kassensystems beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Teile. Prüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob diese vollständig ist.

- Vectron POS MobileTouch Kassensystem
- Akku B50
- Vectron-POS-Software mit Lizenz
- Handschlaufe
- Benutzerhandbuch
- Versandkarton

Die Lieferung der MobileTouch Ladestation beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Teile. Prüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob diese vollständig ist.

- Vectron POS MobileTouch Ladestation
- externes Netzteil EA10301
- Kaltgerätekabel
- Versandkarton



5.2. Gerätebeschreibung

In diesem Abschnitt lernen Sie, aus welchen Bestandteilen die MobileTouch besteht, wo sich diese befinden und wie sie benannt sind.

DE

VECTRON POS MOBILETOUCH



5.2.1. MobileTouch Kassensystem Ansicht von vorne

Abb. 2: Ansicht des MobileTouch Kassensystems von vorne

Pos.	Benennung
1	Ein- und Austaster
2	Touchscreen
3	Gehäuse vorne
4	Gehäuse hinten
5	Betriebsleuchte

Ein- und Austaster Pos. 1

Mit dem Ein- und Austaster schalten Sie das MobileTouch Kassensystem ein und in den Ruhezustand.



Touchscreen Pos. 2

Über den Touchscreen geben Sie Daten mit einem Touchstift oder den Fingern in das MobileTouch Kassensystem ein.

Betriebsleuchte Pos. 5

Die Betriebsleuchte zeigt Ihnen die Betriebszustände des MobileTouch Kassensystems farbig an.

MobileTouch ist aus der Ladestation entnommen:

Zustand	WLAN aus	WLAN dauerhaft an	WLAN zeitweilig an
Akku ist mehr als 10 Prozent geladen	keine Anzeige	blau dauerhaft	blau blinkend
Akku ist geringer als 10 Prozent geladen	rot blinkend	magenta oder blau blinkend	rot, blau oder magenta blinkend
Akku ist geringer als 5 Prozent geladen	rot dauerhaft	rot dauerhaft	rot dauerhaft

MobileTouch ist in die Ladestation gesteckt:

Zustand	WLAN aus	WLAN dauerhaft an	WLAN zeitweilig an
Akku ist ge- laden	grün dauerhaft	türkis dauerhaft	grün oder türkis blinkend
Akku wird geladen	orange dauerhaft	hellrosa dauerhaft	orange oder hellrosa blinkend

VECTRON POS MOBILETOUCH

5.2.2. MobileTouch Kassensystem Ansicht von hinten



Abb. 3: Ansicht des MobileTouch Kassensystems von hinten

Pos.	Benennung
1	Öse
2	Antenne; hinter dem Gehäuse verdeckt
3	Lautsprecher
4	Resettaste
5	Akkufachschraube
6	Akkufachabdeckung
7	Öse
8	Öse


Öse Pos. 1, 7, 8

An den Ösen können Sie die in der Lieferung enthaltene Handschlaufe oder eine Sicherungsleine befestigen, die als Zubehör erhältlich ist.

Antenne Pos. 2

Über die Antenne empfängt das MobileTouch Kassensystem Bluetooth- und WLAN-Funksignale.

Lautsprecher Pos. 3

Über den Lautsprecher kann das MobileTouch Kassensystem zum Beispiel Systemtöne wiedergeben, die auf Meldungen des MobileTouch Kassensystems hinweisen.

Resettaste Pos. 4

Mit der Resettaste können Sie das MobileTouch Kassensystem, wie im Kapitel 7.12 "MobileTouch Kassensystem neu starten" auf Seite 100 beschrieben, neu starten.

Akkufachschraube Pos. 5

Die Akkufachschraube befestigt die Akkufachabdeckung am MobileTouch Kassensystem.

Akkufachabdeckung Pos. 6

Die Akkufachabdeckung verschließt das Akkufach des MobileTouch Kassensystems.

5.2.3. MobileTouch Kassensystem Detailansicht



Abb. 4: Detailansicht des MobileTouch Kassensystems

Pos.	Benennung
1	Verschlusssensor
2	Typschild
3	Kontakte für den Akku B50
4	Kontakte für die MobileTouch Ladestation
5	Akkufach
6	Akkuentriegelung



Verschlusssensor Pos. 1

Der Verschlusssensor registriert, ob die Akkufachabdeckung am MobileTouch Kassensystem befestigt ist. Ist die Akkufachabdeckung nicht befestigt, können Sie das MobileTouch Kassensystem nicht einschalten.

Typschild Pos. 2

Am Typschild können Sie das MobileTouch Kassensystem eindeutig identifizieren. Es beinhaltet die Produktbezeichnung und die Seriennummer des MobileTouch Kassensystems.

Kontakte für den Akku B50 Pos. 3

Das MobileTouch Kassensystem wird über die Kontakte für den Akku B50 mit Strom versorgt.

Der im Akkufach eingelegte Akku B50 wird über die Kontakte für den Akku B50 geladen, wenn das MobileTouch Kassensystem in die MobileTouch Ladestation gesteckt ist.

Kontakte für die MobileTouch Ladestation Pos. 4

Über die Kontakte für die MobileTouch Ladestation wird der im Akkufach eingelegte Akku B50 geladen.

Akkufach Pos. 5

In das Akkufach legen Sie den in der Lieferung enthaltenen Akku B50 ein.

Akkuentriegelung Pos. 6

Mit der Akkuentriegelung können Sie den Akku B50 aus dem Akkufach lösen.

5.2.4. Akku B50 Ansicht





Pos.	Benennung
1	Typschild
2	Akkukontakte
3	Verriegelungsaussparung
4	Verriegelungsaussparung



Typschild Pos. 1

Am Typschild können Sie den Akku B50 eindeutig identifizieren. Es beinhaltet die Produktbezeichnung und die Seriennummer des Akkus B50.

Akkukontakte Pos. 2

Über die Akkukontakte wird das MobileTouch Kassensystem durch den Akku B50 mit Strom versorgt.

Der Akku wird über die Akkukontakte geladen, wenn dieser im Akkufach der MobileTouch Ladestation eingelegt ist. Der Akku wird ebenfalls über die Akkukontakte geladen, wenn dieser im Kassensystem eingelegt und das Kassensystem in die Ladestation gesteckt ist.

Verriegelungsaussparung Pos. 3, 4

Die Verriegelungsaussparungen fixieren den Akku B50 im Akkufach des MobileTouch Kassensystems oder in einem der Akkufächer der MobileTouch Ladestation.

5.2.5. MobileTouch Ladestation Ansicht von oben



Abb. 6: Ansicht der MobileTouch Ladestation von oben

Pos.	Benennung
1	Akkuentriegelung
2	Akkufach
3	Ladeanzeige
4	Ladestationskontakte für das MobileTouch Kassen- system
5	Betriebsleuchte
6	MobileTouch Fach
7	Ladeanzeige
8	Akkufach
9	Akkuentriegelung



Akkuentriegelung Pos 1, 9

Mit den Akkuentriegelungen können Sie die Akkus B50 aus den Akkufächern lösen.

Akkufach Pos. 2, 8

In die Akkufächer können Sie Akkus B50 einlegen und laden.

Ladeanzeige Pos. 3, 7

Die Ladeanzeigen zeigen Ihnen den Ladezustand der Akkus B50 an.

Farbe	Intervall	Zustand	
orange	blinkend	Akku wird geladen	
orange	schnell blinkend	Ladestationskontakte für das MobileTouch Kassensystem sind kontaktlos oder Akku ist defekt	
orange	ständig	Akku ist vollständig geladen	-

Ladestationskontakte für das MobileTouch Kassensystem Pos. 4

Über die Ladestationskontakte für das MobileTouch Kassensystem wird der im Kassensystem eingelegte Akku B50 geladen.

Betriebsleuchte Pos. 5

Die Betriebsleuchte leuchtet grün, wenn die MobileTouch Ladestation mit Strom versorgt wird.

MobileTouch Fach Pos. 6

In das MobileTouch Fach können Sie das MobileTouch Kassensystem zum Laden des Akkus B50 stellen.

5.2.6. MobileTouch Ladestation Ansicht von unten



Abb. 7: Ansicht der MobileTouch Ladestation von unten

Pos.	Benennung
1	Stromleitungsaussparung
2	Hohlbuchse
3	Typschild



Stromleitungsaussparung Pos. 1

Die Stromleitung des Netzteils wird durch die Stromleitungsaussparung geführt.

Hohlbuchse Pos. 2

In die Hohlbuchse wird der Stromleitungsstecker des Netzteils gesteckt.

Typschild Pos. 3

Am Typschild können Sie die MobileTouch Ladestation eindeutig identifizieren. Es beinhaltet die Produktbezeichnung und die Seriennummer der MobileTouch Ladestation.

5.2.7. Netzteil EA10301 Ansicht



Abb. 8: Ansicht des Netzteils EA10301

Pos.	Benennung
1	Stromleitung
2	Stromleitungsstecker
3	Kaltgeräteeinbaustecker
4	Typschild



Stromleitungsstecker Pos. 2

Der Stromleitungsstecker wird in die Hohlbuchse der Ladestation gesteckt.

Kaltgeräteeinbaustecker Pos. 3

In den Kaltgeräteeinbaustecker wird die Kaltgerätekupplung des Kaltgerätekabels gesteckt.

Typschild Pos. 4

Am Typschild können Sie das MobileTouch Netzteil eindeutig identifizieren.

5.2.8. Kaltgerätekabel Ansicht





Pos.	Benennung
1	Kaltgerätekupplung
2	Schutzkontaktstecker



Kaltgerätekupplung Pos. 1

Die Kaltgerätekupplung wird in den Kaltgeräteeinbaustecker des Netzteils gesteckt.

Schutzkontaktstecker Pos. 2

Der Schutzkontaktstecker wird in eine geerdete Steckdose gesteckt, die durch einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist. Das Aussehen des Schutzkontaktsteckers kann von der Darstellung abweichen.

5.3. Maβe



Abb. 10: MobileTouch Kassensystem (Maße in Millimetern)



Abb. 11: MobileTouch Ladestation (Maße in Millimetern)





Abb. 12: Gesamthöhe MobileTouch Kassensystem in MobileTouch Ladestation (Maβe in Millimetern)

DE

6. Inbetriebnahme

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie die MobileTouch in Betrieb nehmen.

Das MobileTouch Kassensystem sollte Ihr Vectron-Fachhändler vor der Inbetriebnahme für Sie programmiert und konfiguriert haben. Er sollte Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen.

Ihr Vectron-Fachhändler sollte Sie vor der Inbetriebnahme schulen, wie Sie die MobileTouch nutzen können. Des Weiteren sollte er Sie über die Funktionen des MobileTouch Kassensystems informieren und diese auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Nützliche und wichtige Funktionen sind zum Beispiel:

- Access Points aufstellen und konfigurieren
- akustische und optische Signale konfigurieren
- Artikel in Artikeltabellen eingeben
- Bedienoberfläche konfigurieren
- Benutzerpasswörter konfigurieren
- Berichte konfigurieren
- Datensicherung konfigurieren
- drahtloses Netzwerk verschlüsseln
- Energie sparen
- Akku B50 laden und entladen
- MobileTouch Kassensystem bedienen
- MobileTouch Kassensystem in drahtlosen Netzwerken nutzen



6.1. MobileTouch Ladestation aufstellen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die MobileTouch Ladestation aufstellen und diese an die Spannungsversorgung anschließen.

6.1.1. Aufstellungsort für die MobileTouch Ladestation wählen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie der Aufstellungsort der MobileTouch Ladestation beschaffen sein sollte.



- Stellen Sie die MobileTouch Ladestation in einen gut belüfteten Raum, in dem die Temperatur zwischen 0 und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 80 Prozent beträgt.
- Bedecken Sie die Ladestation nicht.
- Wählen Sie den Stellplatz so, dass auf die MobileTouch Ladestation keine direkte Sonneneinstrahlung einwirkt.
- Stellen Sie die MobileTouch Ladestation auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche.
- Stellen Sie die MobileTouch Ladestation so auf, dass keine Flüssigkeiten über die Ladestation, das Netzteil und das Kaltgerätekabel fließen können.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass sie nicht auf Zug beansprucht werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass Sie nicht darüber stolpern.

6.1.2. MobileTouch Ladestation an die Spannungsversorgung anschlieβen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die MobileTouch Ladestation an die Spannungsversorgung anschließen.

• Legen Sie die MobileTouch Ladestation auf eine weiche, stabile und ausreichend große Fläche.



• Stecken Sie den Stromleitungsstecker des Netzteils in die Hohlbuchse der Ladestation.



Abb. 13: Stromleitungsstecker in Hohlbuchse stecken

• Führen Sie die Stromleitung des Netzteils durch die Stromleitungsaussparung.



- Stellen Sie die MobileTouch Ladestation auf den Stellplatz, der die im Kapitel 6.1.1 "Aufstellungsort für die MobileTouch Ladestation wählen" auf Seite 53 beschriebenen Eigenschaften hat.
- Stecken Sie die Kaltgerätekupplung des Kaltgerätekabels in den Kaltgeräteeinbaustecker des Netzteils.



Abb. 14: Kaltgerätekupplung in Kaltgeräteeinbaustecker stecken



• Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des Kaltgerätekabels in eine geerdete Steckdose, die durch einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist.

6.2. Akkus B50 einlegen und laden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation und in das MobileTouch Kassensystem einlegen und diese laden.

Bevor Sie das MobileTouch Kassensystem das erste Mal verwenden, müssen Sie den mitgelieferten Akku B50 vollständig laden.

Sie können gleichzeitig bis zu drei Akkus B50 in der MobileTouch Ladestation laden: zwei Akkus in den Akkufächern der Ladestation und einen weiteren Akku, wenn dieser im MobileTouch Kassensystem eingelegt und das Kassensystem in die Ladestation gesteckt ist.

6.2.1. Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation einlegen und laden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation einlegen und laden.

Die MobileTouch Ladestation muss, wie im Kapitel 6.1 "MobileTouch Ladestation aufstellen" auf Seite 53 beschrieben, aufgestellt sein, um Akkus B50 zu laden.

Sie können gleichzeitig bis zu zwei Akkus B50 in den Akkufächern der MobileTouch Ladestation laden.

ACHTUNG		
	 Beschädigung der MobileTouch Ladestation durch unzulässige Akkus Typschild des Akkus vor dem Einlegen prüfen Nur Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation einlegen 	





Die MobileTouch Ladestation kann das Laden der Akkus B50 unterbrechen. Laden Sie die Akkus unter den im Kapitel 4.5 "Technische Daten" auf Seite 28 angegebenen Umgebungsbedingungen.

- Nehmen Sie den Akku B50 in die Hand.
- Halten Sie den Akku B50 so, dass das Typschild nach unten und die Verriegelungsaussparungen schräg nach unten, in Richtung des MobileTouch Fachs, zeigen.
- Legen Sie den Akku B50 in eines der Akkufächer der MobileTouch Ladestation.



Abb. 15: Akku B50 in Akkufach legen



• Drücken Sie den Akku B50 in der Nähe der Akkuentriegelung nach unten, bis er einrastet.

Abb. 16: Akku B50 einrasten

• Prüfen Sie, ob der Akku geladen wird.







Das vollständige Laden eines leeren Akkus B50 dauert circa 2,5 Stunden. Entnehmen Sie die Akkus erst, wenn diese vollständig geladen sind.



6.2.2. Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einlegen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie einen Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einlegen.



- Legen Sie das MobileTouch Kassensystem mit dem Touchscreen auf eine weiche Unterlage.



Abb. 17: Akkufachschraube lösen



• Heben Sie die Akkufachabdeckung an der Akkufachschraube an.

Abb. 18: Akkufachabdeckung anheben

- Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.
- Nehmen Sie den Akku B50 in die Hand.
- Halten Sie den Akku B50 so, dass das Typschild nach unten und die Verriegelungsaussparungen schräg nach unten, in Richtung der Ladekontakte, zeigen.
- Legen Sie den Akku B50 in das Akkufach.



Abb. 19: Akku B50 in Akkufach legen





• Drücken Sie den Akku B50 in der Nähe der Akkuentriegelung nach unten, bis er einrastet.

Abb. 20: Akku B50 einrasten

- Legen Sie die Akkufachabdeckung auf das Akkufach.
- Drehen Sie die Akkufachschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn handfest an.



Abb. 21: Akkufachschraube befestigen

6.2.3. MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und einen Akku B50 laden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken, um einen Akku B50 zu laden.

Die MobileTouch Ladestation muss, wie im Kapitel 6.1 "MobileTouch Ladestation aufstellen" auf Seite 53 beschrieben, aufgestellt sein. Der Akku B50 muss, wie im Kapitel 6.2.2 "Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einlegen" auf Seite 59 beschrieben, im MobileTouch Kassensystem eingelegt sein, um geladen zu werden.

• Stecken Sie das MobileTouch Kassensystem in die MobileTouch Ladestation.



Abb. 22: MobileTouch Kassensystem in Ladestation stecken



• Prüfen Sie, ob der Akku geladen wird.







Das vollständige Laden eines leeren Akkus B50 dauert circa 2,5 Stunden. Entnehmen Sie das MobileTouch Kassensystem erst, wenn der Akku B50 vollständig geladen ist.

6.3. Drahtloses Netzwerk einrichten

Über das drahtlose Netzwerk kann das MobileTouch Kassensystem zum Beispiel Daten an andere Kassensysteme senden und von diesen empfangen.

Das MobileTouch Kassensystem verfügt über ein WLAN-Modul, um das Kassensystem in ein drahtloses Netzwerk im Infrastrukturmodus einzubinden. Im Infrastrukturmodus muss ein Access Point vorhanden und konfiguriert sein, um ein drahtloses Netzwerk nutzen zu können. Der Access Point regelt die Kommunikation zwischen den Geräten in drahtlosen Netzwerken.

Das WLAN-Modul kann so programmiert und konfiguriert werden, dass das WLAN ausschließlich aktiviert wird, wenn Daten gesendet werden, um zum Beispiel Energie zu sparen.

Ihr Vectron-Fachhändler kann das drahtlose Netzwerk für Sie einrichten. Lesen Sie die folgenden Hinweise und sprechen Sie bei Fragen und Wünschen zur Installation, Programmierung und Konfiguration Ihren Vectron-Fachhändler an.





- Die Antenne des Access Points, an die das MobileTouch Kassensystem Daten sendet, sollte mindestens zwei Meter über dem Boden aufgestellt sein, um eine gute Qualität des Funksignals zwischen dem MobileTouch Kassensystem und dem Access Point zu begünstigen.
- Die Antenne des Access Points muss so ausgerichtet sein, dass der Access Point Funksignale des MobileTouch Kassensystems aus dem gesamten Bewegungsraum des Bedieners empfangen kann.
- Die Leistung des drahtlosen Netzwerks, wie zum Beispiel die Reichweite des Funksignals, ist vom verwendeten Access Point und Hindernissen abhängig. Hindernisse, wie zum Beispiel Bäume, Wände und Menschen, die sich zwischen der Antenne des MobileTouch Kassensystems und der Antenne des Access Points befinden, reduzieren die Reichweite.
- Der Netzwerkname, die sogenannte SSID des Access Points, darf nicht versteckt sein, da das MobileTouch Kassensystem sonst keine Verbindung zum Access Point herstellen kann.
- In einem Kassennetzwerk muss auf allen Kassensystemen die gleiche Vectron-POS-Software-Version installiert sein.

6.4. Bluetooth einrichten

Über Bluetooth kann das MobileTouch Kassensystem zum Beispiel drahtlos mit Druckern verbunden werden.

Ihr Vectron-Fachhändler kann Bluetooth für Sie einrichten. Lesen Sie die folgenden Hinweise und sprechen Sie bei Fragen und Wünschen zur Installation, Programmierung und Konfiguration Ihren Vectron-Fachhändler an.

Die Leistung von Bluetooth, wie zum Beispiel die Reichweite des Funksignals, ist vom verwendeten Bluetooth-Empfänger und Hindernissen abhängig. Hindernisse, wie zum Beispiel Bäume, Wände und Menschen, die sich zwischen den Antennen des MobileTouch Kassensystems und der Antenne des Bluetooth-Empfängers befinden, reduzieren die Reichweite.

6.5. Handschlaufe am MobileTouch Kassensystem befestigen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Handschlaufe am MobileTouch Kassensystem befestigen.

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie die Handschlaufe befestigen, wenn Sie das MobileTouch Kassensystem in der linken Hand halten und diese mit der rechten Hand bedienen.

Sie können die Handschlaufe an der gegenüberliegenden Öse befestigen, sodass Sie das MobileTouch Kassensystem in der rechten Hand halten und mit der linken Hand bedienen.



- Legen Sie das MobileTouch Kassensystem mit dem Touchscreen auf eine weiche Unterlage.
- Legen Sie die Handschlaufe, wie im Bild gezeigt, vor sich, sodass der Druckverschluss vom Gerät wegzeigt.
- Schieben Sie die Schlaufe durch die Öse.



Abb. 23: Schlaufe durch Öse schieben

• Ziehen Sie die Handschlaufe durch die Schlaufe.



Abb. 24: Handschlaufe durch Schlaufe ziehen

- Schieben Sie die Schlaufe durch die Öse.
- Schieben Sie den Druckknopf durch die Schlaufe.



Abb. 25: Schlaufe durch Öse schieben und Druckknopf durch Schlaufe schieben

• Schlieβen Sie den Druckknopf.



Abb. 26: Druckknopf schließen



6.6. Sicherungsleine am MobileTouch Kassensystem befestigen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Sicherungsleine am MobileTouch Kassensystem befestigen, die als Zubehör erhältlich ist.

- Legen Sie das MobileTouch Kassensystem mit dem Touchscreen auf eine weiche Unterlage.
- Schieben Sie die Schlaufe durch die Öse.



Abb. 27: Schlaufe durch Öse schieben



• Schieben Sie den Anker durch die Schlaufe.

Abb. 28: Anker durch Schlaufe schieben

• Ziehen Sie die Sicherungsleine durch die Schlaufe.



Abb. 29: Sicherungsleine durch Schlaufe ziehen



6.7. Ledertasche befestigen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Ledertasche an Ihrem Gürtel oder am Tragegurt befestigen, der als Zubehör erhältlich ist.

• Schlagen Sie die Halterung der Ledertasche um den Gürtel oder den Tragegurt.



Abb. 30: Halterung am Tragegurt befestigen

• Drücken Sie den Klettverschluss fest.



Abb. 31: Klettverschluss festdrücken

6.8. Tragegurt anlegen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie den Tragegurt anlegen, der als Zubehör erhältlich ist.

- Legen Sie den Tragegurt um Ihre Hüfte.
- Schließen Sie den Tragegurt.



Abb. 32: Tragegurt schließen

• Verstellen Sie den Umfang des Tragegurtes mit Hilfe des Verstellmechanismuses so, dass der Tragegurt eng an Ihrem Körper anliegt.


6.9. Sicherungsleine an der Ledertasche befestigen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Sicherungsleine an der Ledertasche befestigen, die als Zubehör erhältlich ist.

• Befestigen Sie den Anker der Sicherungsleine an der Öse der Ledertasche.



Abb. 33: Anker an Öse befestigen

- Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um das MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand zu schalten.
- Stecken Sie das MobileTouch Kassensystem, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, in die Ledertasche.



Abb. 34: MobileTouch Kassensystem in Ledertasche stecken



7. Betrieb

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie die MobileTouch im Normalbetrieb nutzen.



7.1. MobileTouch Kassensystem halten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem halten.





• Halten Sie das MobileTouch Kassensystem wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Abb. 35: MobileTouch Kassensystem halten

7.2. MobileTouch Kassensystem transportieren

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem transportieren.

ACHTUNG

Beschädigung des MobileTouch Kassensystems durch Herunterfallen

 MobileTouch Kassensystem, wie in diesem Abschnitt beschrieben, transportieren



7.2.1. MobileTouch Kassensystem mit der Handschlaufe transportieren

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem mit der Handschlaufe transportieren.

Voraussetzung ist, dass Sie die Handschlaufe, wie im Kapitel 6.5 "Handschlaufe am MobileTouch Kassensystem befestigen" auf Seite 66 beschrieben, befestigt haben.

• Schieben Sie Ihre Hand zwischen das MobileTouch Kassensystem und die Handschlaufe, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Abb. 36: MobileTouch Kassensystem mit der Handschlaufe transportieren

• Halten Sie das MobileTouch Kassensystem nah an Ihrem Körper, um es zu transportieren.

7.2.2. MobileTouch Kassensystem in der Ledertasche transportieren

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem in der Ledertasche transportieren, die als Zubehör erhältlich ist.

Voraussetzung ist, dass Sie die Sicherungsleine, den Tragegurt und die Ledertasche befestigt haben.

• Stecken Sie das MobileTouch Kassensystem in die Ledertasche, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, um es zu transportieren.



Abb. 37: MobileTouch Kassensystem in Ledertasche stecken



7.3. MobileTouch Kassensystem einschalten und in den Ruhezustand schalten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem einschalten und in den Ruhezustand schalten.

7.3.1. MobileTouch Kassensystem einschalten

Wurde die MobileTouch, wie im Kapitel 6 "Inbetriebnahme" auf Seite 52 beschrieben, in Betrieb genommen, können Sie das MobileTouch Kassensystem einschalten.

• Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um das MobileTouch Kassensystem einzuschalten.



Abb. 38: MobileTouch Kassensystem einschalten



7.3.2. MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten.

Der Energieverbrauch des MobileTouch Kassensystems ist im Ruhezustand reduziert, da zum Beispiel der Bildschirm abgeschaltet wird.

• Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um das MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand zu schalten.



Abb. 39: MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten



7.4. Akku B50 laden

Das MobileTouch Kassensystem zeigt die Meldung "Akku laden!" auf dem Bildschirm an, wenn der Akku B50 geringer als zehn Prozent geladen ist. Sie sollten den Akku laden, wenn diese Meldung angezeigt wird.

Ist die Akkuladung geringer als fünf Prozent, leuchtet die Betriebsleuchte dauerhaft rot. Das MobileTouch Kassensystem wird in den Ruhezustand geschaltet. Sie können das Kassensystem erst wieder einschalten, wenn der Akku mehr als fünf Prozent geladen ist.

• Laden Sie den Akku B50, wie im Kapitel 6.2.1 "Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation einlegen und laden" auf Seite 56 oder im Kapitel 6.2.3 "MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und einen Akku B50 laden" auf Seite 62 beschrieben.







Tauschen Sie den Akku B50 durch einen neuen Akku, wenn die Abstände sehr kurz sind, in denen Sie das MobileTouch Kassensystem mit einer Akkuladung nutzen können.

7.5. Akku wechseln

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie den Akku B50 wechseln.

• Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um das MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand zu schalten.



Abb. 40: MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten



Daten, die Sie zuvor eingegeben haben, bleiben erhalten, wenn Sie den Akku wechseln, da diese nach dem Wechsel in den Ruhemodus im Flashspeicher gespeichert werden.



- Legen Sie das MobileTouch Kassensystem mit dem Touchscreen auf eine weiche Unterlage.
- Drehen Sie die Akkufachschraube mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis diese sich aus der Verankerung löst.



Abb. 41: Akkufachschraube lösen

• Heben Sie die Akkufachabdeckung an der Akkufachschraube an.



Abb. 42: Akkufachabdeckung anheben

• Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.



• Betätigen Sie die Akkuentriegelung.

Abb. 43: Akkuentriegelung betätigen

• Entfernen Sie den Akku B50 aus dem Akkufach.

ACHTUNG				
	Beschädigung des MobileTouch Kassensystem durch unzulässige Akkus ► Typschild des Akkus vor dem Einlegen prüfen			
	 Nur Akkus B50 in das MobileTouch Kassensystem einlegen 			



- Nehmen Sie einen geladenen Akku B50.
- Halten Sie den Akku B50 so, dass das Typschild nach unten und die Verriegelungsaussparungen schräg nach unten, in Richtung der Ladekontakte, zeigen.
- Legen Sie einen geladenen Akku B50 in das Akkufach.



Abb. 44: Akku B50 in Akkufach legen

• Drücken Sie den Akku B50 in der Nähe der Akkuentriegelung nach unten, bis er einrastet.



Abb. 45: Akku B50 einrasten

- Legen Sie die Akkufachabdeckung auf das Akkufach.
- Drehen Sie die Akkufachschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn handfest an.



Abb. 46: Akkufachschraube befestigen



7.6. Daten in das MobileTouch Kassensystem eingeben

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Daten über den Touchscreen in das MobileTouch Kassensystem eingeben. Des Weiteren lernen Sie die Anzeigeelemente kennen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Die Darstellung auf Ihrem Bildschirm kann von dem Beispiel in diesem Benutzerhandbuch abweichen. Sie ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihres MobileTouch Kassensystems abhängig. Die Erläuterungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Vectron-Gastronomie-Bedienoberfläche mit der Version 1.0.1.

Voraussetzung, um Daten in das MobileTouch Kassensystem einzugeben, ist, dass Sie das MobileTouch Kassensystem, wie im Kapitel 6 "Inbetriebnahme" auf Seite 52 beschrieben, in Betrieb genommen haben. Des Weiteren müssen Sie das MobileTouch Kassensystem, wie im Kapitel 7.3.1 "MobileTouch Kassensystem einschalten" auf Seite 79 beschrieben, eingeschaltet haben.

• Drücken Sie mit einem Touchstift oder Ihren Fingern auf die Buttons des Touchscreens.



Abb. 47: Daten eingeben

Pos.	Benennung
1	Statusanzeige
2	Bon-, Rechnungs- und Tischanzeige
3	Infofeld
4	Eingabefeld
5	Button
6	Nummernblock
7	Artikelauswahl

Statusanzeige Pos. 1

In der Statusanzeige werden zum Beispiel der zurzeit angemeldete Bediener, die Signalstärke des WLANs und die gegenwärtige Ladung des im MobileTouch Kassensystem eingelegten Akkus B50 angezeigt.



Bon- und Rechnungs- und Tischanzeige Pos. 2

In der Bon-, Rechnungs- und Tischanzeige werden zum Beispiel die Artikelbuchungen, die Rechnung für einen Kunden und die Buchungen zu einem geöffneten Tisch angezeigt.

Infofeld Pos. 3

Im Infofeld werden Informationen zum Finanzweg angezeigt, zum Beispiel, ob der Kunde Bar oder mit Kreditkarte zahlt oder wie viel Wechselgeld ein Kunde erhält. Des Weiteren wird der zuletzt gebuchte Artikel angezeigt.

Eingabefeld Pos. 4

Im Eingabefeld werden zum Beispiel die Eingaben dargestellt, die Sie auf dem Nummernblock eingeben. Des Weiteren wird der Preis des zuletzt gebuchten Artikels angezeigt.

Button Pos. 5

Auf der Bedienoberfläche sind Buttons angeordnet, wie zum Beispiel der Button <Tisch>, um einen Tisch zu öffnen. Mit diesen Buttons können Sie Funktionen des Kassensystems aufrufen.

Nummernblock Pos. 6

Über den Nummernblock geben Sie zum Beispiel die Beträge ein, die Sie von einem Kunden kassiert haben.

Artikelauswahl Pos. 7

Mit den Buttons <Favorit.>, <Getränke> und <Speisen> können Sie die Artikelauswahl aufrufen. In der Artikelauswahl wählen Sie Artikel aus, die in der Artikelprogrammierung des MobileTouch Kassensystems gespeichert sind und auf der Bedienoberfläche dargestellt werden.

7.7. Am MobileTouch Kassensystem anmelden und vom MobileTouch Kassensystem abmelden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie sich am MobileTouch Kassensystem anmelden und vom MobileTouch Kassensystem abmelden.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 124 abgebildet.

7.7.1. Am MobileTouch Kassensystem anmelden

Sie müssen sich je nach der Programmierung und der Konfiguration Ihres MobileTouch Kassensystems am Kassensystem anmelden. Erst dann können Sie zum Beispiel Artikel buchen.

Die Vectron-POS-Software speichert die Eingaben und ordnet diese dem jeweiligen Bediener zu. Für jeden Bediener können Zugriffsrechte vergeben werden, die die Funktionen bestimmen, die er ausführen darf.

- Drücken Sie den Button <Funktion.>
- Drücken Sie den Button <Mod. Funktionen 2>
- Geben Sie die Bedienernummer auf dem Nummernblock ein.
- Drücken Sie den Button <Bediener>, um diesen Bediener anzumelden.





Das Bedienerprofil des gewählten Bedieners kann durch einen Geheimcode geschützt sein. Sie müssen den Geheimcode eingeben, um sich anzumelden.

- Geben Sie den Geheimcode auf dem Nummernblock ein, wenn dieser abgefragt wird.
- Drücken Sie zum Bestätigen den Button <Haken> oder <Enter>, um diesen Bediener anzumelden.

7.7.2. Vom MobileTouch Kassensystem abmelden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie sich vom MobileTouch Kassensystem abmelden.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 124 abgebildet.



Sie sollten sich vom MobileTouch Kassensystem abmelden, wenn Sie das Kassensystem nicht verwenden, um sich vor Eingaben durch Fremde zu schützen.

- Drücken Sie den Button <Funktion.>.
- Drücken Sie den Button <Mod. Funktionen 2>.
- Drücken Sie den Button <Bediener>, um den zurzeit angemeldeten Bediener abzumelden.

7.8. Mit Tischen arbeiten

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktion Tisch kennen. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihres MobileTouch Kassensystems abhängig.

Mit der Funktion Tisch können Sie Buchungen für mehrere Kunden separat speichern. Diese Funktion ist zum Beispiel in der Gastronomie nützlich, um für jeden Tisch in einer Gaststätte die Speisen und Getränke separat zu speichern.

Ihr Vectron-Fachhändler kann die Zahl der Tische und Bediener nach Ihren Wünschen programmieren und konfigurieren.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 124 abgebildet.

7.8.1. Tisch öffnen

Um Buchungen für einen Tisch zu speichern, müssen Sie zuerst einen Tisch öffnen. Tische, für die noch keine Rechnung erstellt wurde, können Sie mit dieser Funktion wieder öffnen.

- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock ein.
- Drücken Sie den Button <Tisch>, um den Tisch zu öffnen.



7.8.2. Artikel auf einen Tisch buchen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Artikel auf einen Tisch buchen, die Kunden bei Ihnen bestellt haben.

- Öffnen Sie den Tisch, auf den Sie die Artikel buchen möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Favorit.>, um die Liste der Artikel aufzurufen, die vielfach bestellt werden oder drücken Sie auf die Buttons <Getränke> oder <Speisen>, um diese Warengruppen aufzurufen.
- Drücken Sie die Buttons, auf denen Artikel hinterlegt sind, um diese zu buchen.

7.8.3. Tisch schließen

Wenn Sie einen Tisch schließen, werden die Buchungen für diesen Tisch gespeichert. Sie können einen Tisch auf mehrere Arten schließen.

 Drücken Sie auf den Button <Tisch> oder öffnen Sie einen neuen Tisch, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben, um den derzeit geöffneten Tisch zu schließen.

7.8.4. Tisch abrechnen

Mit der Funktion Tisch abrechnen wird eine Rechnung erstellt, die Buchungen des Tisches in den Buchungsspeicher verschoben und der Tisch geschlossen.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie abrechnen möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Finanzweg>, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Geben Sie den Betrag auf dem Nummernblock ein, den Sie vom Kunden erhalten haben.
- Drücken Sie den Button <Bar> oder wählen Sie einen anderen Finanzweg, um eine Rechnung zu erstellen.



Das Kassensystem verschiebt die Buchungen in den Buchungsspeicher, schließt den Tisch und zeigt den Betrag an, den Sie dem Kunden zurückgeben müssen.

i	Nach dem Öffnen des Tisches können Sie direkt den Button <bar> drücken oder einen anderen Finanzweg wählen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie den Betrag passend vom Kunden erhal- ten haben.</bar>
---	--



7.8.5. Artikel eines Tisches auf eine Rechnung separieren

Mit der Funktion Tisch separieren erstellen Sie separate Rechnungen für einen Tisch. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn Gäste separat bezahlen.



Die Funktion Tisch separieren kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Artikel des Tisches gebucht wurden. Schließen Sie dazu den offenen Tisch, wie im Kapitel 7.8.3 "Tisch schließen" auf Seite 93 beschrieben.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie separieren möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Finanzweg>, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie den Button <Split>.
- Wählen Sie die Artikel, die Sie separieren möchten.
- Drücken Sie zum Bestätigen den Button <Haken>.
- Drücken Sie den Button <Bar> oder wählen Sie einen anderen Finanzweg, um eine Rechnung für die separierten Artikel zu erstellen.

7.8.6. Einzelne Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch separieren

Mit der Funktion Tisch separieren übertragen Sie einzelne Artikel auf einen anderen Tisch. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn einzelne Gäste den Tisch wechseln.



Die Funktion Tisch separieren kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Artikel des Tisches gebucht wurden. Schließen Sie dazu den offenen Tisch, wie im Kapitel 7.8.3 "Tisch schließen" auf Seite 93 beschrieben.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie separieren möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Finanzweg>, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock ein, auf den die Artikel umgebucht werden sollen.
- Drücken Sie den Button <Split>.
- Wählen Sie die Artikel, die Sie separieren möchten.
- Drücken Sie zum Bestätigen den Button <Haken>.
- Drücken Sie den Button <Tisch>, um die gewählten Artikel zu separieren.



7.8.7. Alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch umbuchen

Mit der Funktion Tisch umbuchen übertragen Sie alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie umbuchen möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Finanzweg>, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock ein, auf den alle Artikel des Tisches umgebucht werden sollen.
- Drücken Sie den Button <Tisch umbuchen>, um den Tisch umzubuchen.

7.8.8. Tisch auf einen anderen Bediener transferieren

Mit der Funktion Tisch transferieren übertragen Sie einen Tisch an einen anderen Bediener. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Schichtwechsel stattfindet.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie transferieren möchten, wie im Kapitel 7.8.1 "Tisch öffnen" auf Seite 92 beschrieben.
- Drücken Sie den Button <Funktion.>.
- Drücken Sie den Button < Mod. Funktionen 2>.
- Drücken Sie den Button <Schichtwechsel>.
- Wählen Sie einen Bediener aus der Liste, um den Tisch auf diesen Bediener zu transferieren.

7.9. Mit Berichten arbeiten

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktion Berichte kennen. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihres MobileTouch Kassensystems abhängig.

In Berichten können Sie Daten auswerten, die im Kassensystem gespeichert wurden. Mit der Vectron-POS-Software liefert Vectron mehrere Standardberichte. Sie können zum Beispiel Artikel- und Bedienerberichte anzeigen und drucken. Ein Artikelbericht kann zum Beispiel die Artikelnummern, Artikelnamen, die Zahl der verkauften Artikel, die Umsätze pro Artikel und den Gesamtumsatz enthalten. Ein Bedienerbericht kann zum Beispiel die Einnahmen der Bediener und den Umsatz pro Kunde enthalten.

Mit der Vectron-POS-Software können zwei Berichtsarten erstellt werden: X-Berichte und Z-Berichte. X-Berichte sind Zwischenberichte, bei denen die Daten nicht aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden. X-Berichte können Sie beliebig oft anzeigen, drucken und speichern. Z-Berichte sind Abschlussberichte, bei denen die Daten aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden. Z-Berichte können Sie nur einmal ausgeben, da die Daten nach der Ausgabe aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.

Ihr Vectron-Fachhändler kann Berichte nach Ihren Wünschen programmieren und konfigurieren.



7.10. Buchungen oder die letzte Eingabe stornieren

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktion Buchungen stornieren kennen. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihres MobileTouch Kassensystems abhängig.

Sie können zum Beispiel Buchungen stornieren, wenn ein Bediener falsche Eingaben gemacht hat. Des Weiteren kann die MobileTouch so programmiert und konfiguriert werden, dass Artikel zurückgebucht und die zugehörige Rechnung korrigiert wird, wenn ein Kunde Artikel zurückgibt.

7.11. Drahtloses Netzwerk zur Datenübertragung verwenden

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das drahtlose Netzwerk zur Datenübertragung verwenden.

Voraussetzung, um ein drahtloses Netzwerk zu verwenden, ist, dass das drahtlose Netzwerk, wie im Kapitel 6.3 "Drahtloses Netzwerk einrichten" auf Seite 64 beschrieben, eingerichtet ist.

Funktionen, wie zum Beispiel Tische aufrufen, funktionieren eventuell nur, wenn eine Funkverbindung zwischen dem MobileTouch Kassensystem und einem Access Point besteht. Dies ist von der Programmierung Ihres MobileTouch Kassensystems abhängig, zum Beispiel, wenn die Tische auf einem Tischserver gespeichert sind.

Wenn die Funkverbindung zwischen dem MobileTouch Kassensystem und dem Access Point abbricht, wird diese automatisch wieder hergestellt, sobald das Funksignal wieder vorhanden ist. Die auf dem MobileTouch Kassensystem gespeicherten Daten werden anschließend übertragen.

7.12. MobileTouch Kassensystem neu starten

Mit der Resettaste können Sie das MobileTouch Kassensystem neu starten.

ACHTUNG

Spitze Gegenstände können die Elektronik des MobileTouch Kassensystems beschädigen

- Resettaste mit Hilfe eines stumpfen Gegenstandes drücken
- Drücken Sie kurz die Resettaste, um das MobileTouch Kassensystem neu zu starten.



Abb. 48: Resettaste drücken



8. Außerbetriebnahme

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie die MobileTouch außer Betrieb nehmen.

Nehmen Sie die MobileTouch außer Betrieb, wenn sie das MobileTouch Kassensystem und die MobileTouch Ladestation längere Zeit nicht verwenden.

8.1. MobileTouch Kassensystem außer Betrieb nehmen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem außer Betrieb nehmen.

• Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um das MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand zu schalten.



Abb. 49: MobileTouch Kassensystem in den Ruhezustand schalten

• Legen Sie das MobileTouch Kassensystem mit dem Touchscreen auf eine weiche Unterlage.

• Drehen Sie die Akkufachschraube mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis diese sich aus der Verankerung löst.



Abb. 50: Akkufachschraube lösen

• Heben Sie die Akkufachabdeckung an der Akkufachschraube an.



Abb. 51: Akkufachabdeckung anheben

• Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.



• Betätigen Sie die Akkuentriegelung.



Abb. 52: Akkuentriegelung betätigen

- Entfernen Sie den Akku B50 aus dem Akkufach.
- Legen Sie die Akkufachabdeckung auf das Akkufach.
- Drehen Sie die Akkufachschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn handfest an.



Abb. 53: Akkufachschraube befestigen

• Verpacken Sie das MobileTouch Kassensystem und den Akku B50 in der Originalverpackung.

- Lagern Sie das MobileTouch Kassensystem in einem Raum, in dem die Temperatur zwischen -20 und 70 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 80 Prozent beträgt.
- Lagern Sie den Akku B50 in einem Raum, in dem die Temperatur zwischen -20 und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 85 Prozent beträgt.



Akkus B50, die Sie längere Zeit nicht verwenden, sollten zwischen 30 und 50 Prozent geladen sein, da sich die Lebensdauer der Akkuzellen bei voller Ladung zügiger verringert. Sie können die Ladung der Akkus anhand der Ladeanzeige auf dem Bildschirm ermitteln oder Ihren Vectron-Fachhändler bitten, die Akkus für Sie auf diese Kapazität zu laden oder zu entladen.





8.2. MobileTouch Ladestation außer Betrieb nehmen

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die MobileTouch Ladestation auβer Betrieb nehmen.

- Ziehen Sie den Schutzkontaktstecker des Kaltgerätekabels aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stromleitungsstecker des Netzteils aus der Hohlbuchse der Ladestation.



Abb. 54: Stromleitungsstecker aus Hohlbuchse ziehen



• Ziehen Sie die Kaltgerätekupplung des Kaltgerätekabels aus dem Kaltgeräteeinbaustecker des Netzteils.

Abb. 55: Kaltgerätekupplung aus Kaltgeräteeinbaustecker ziehen

- Verpacken Sie die MobileTouch Ladestation, das Netzteil EA10301 und das Kaltgerätekabel in der Originalverpackung.
- Lagern Sie die MobileTouch Ladestation in einem Raum, in dem die Temperatur zwischen -20 und 70 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 85 Prozent beträgt.
- Lagern Sie das Netzteil EA10301 in einem Raum, in dem die Temperatur zwischen -20 und 85 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 90 Prozent beträgt.



9. Störungen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung

In diesem Kapitel lernen Sie die Ursachen für Störungen beim Betrieb des MobileTouch Kassensystems und der MobileTouch Ladestation kennen und erfahren, wie Sie diese beseitigen können. Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fachhändler, wenn Sie die Störung nicht selbstständig beseitigen können.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Das MobileTouch Kassensystem lässt sich nicht einschal- ten.	Der Akku B50 ist nicht in das Akkufach des MobileTouch Kas- sensystems einge- legt.	Legen Sie den Akku B50 in das Akkufach des MobileTouch Kassensystems ein, wie im Kapitel 6.2.2 "Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einle- gen" auf Seite 59 beschrieben.
	Die Akkufachab- deckung ist nicht am MobileTouch Kassensystem be- festigt.	Legen Sie die Ak- kufachabdeckung auf das Akkufach des MobileTouch Kassensystems und ziehen Sie die Akkufachschraube handfest an.

9.1. MobileTouch Kassensystem

DE

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Das MobileTouch Kassensystem lässt sich nicht einschal- ten.	Der Akku B50 ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku B50, wie im Kapitel 6.2.1 "Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation ein- legen und laden" auf Seite 56 oder im Kapitel 6.2.3 "MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und einen Akku B50 laden" auf Seite 62 beschrieben.
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Drücken Sie die Resettaste, wie im Kapitel 7.12 "MobileTouch Kassensystem neu starten" auf Seite 100 beschrieben.
	Der Ein- und Aus- taster ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Kassensystem ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Akku B50 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
Das MobileTouch Kassensystem re- agiert nicht auf Ihre Eingaben.	Das MobileTouch Kassensystem ist im Ruhezustand.	Drücken Sie den Ein- und Austaster, wie im Kapitel 7.3.1 "MobileTouch Kas- sensystem einschal- ten" auf Seite 79 beschrieben.


Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Der angemeldete Bediener hat nicht die Rechte, die ge- wünschte Funktion auszuführen.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Touchscreen ist nicht kalibriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Drücken Sie die Resettaste, wie im Kapitel 7.12 "MobileTouch Kassensystem neu starten" auf Seite 100 beschrieben.
	Die Program- mierung des MobileTouch Kassensystems ist fehlerhaft.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Touchscreen ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Kassensystem ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Akku B50 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
Das MobileTouch Kassensystem zeigt nichts auf dem Bild- schirm an.	Das MobileTouch Kassensystem ist im Ruhezustand.	Drücken Sie den Ein- und Austaster, wie im Kapitel 7.3.1 "MobileTouch Kas- sensystem einschal- ten" auf Seite 79 beschrieben.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Das MobileTouch Kassensystem zeigt nichts auf dem Bild- schirm an.	Der Akku B50 ist nicht in das Akkufach des MobileTouch Kas- sensystems einge- legt.	Legen Sie den Akku B50 in das Akkufach des MobileTouch Kassensystems ein, wie im Kapitel 6.2.2 "Akku B50 in das MobileTouch Kassensystem einle- gen" auf Seite 59 beschrieben.
	Die Akkufachab- deckung ist nicht am MobileTouch Kassensystem be- festigt.	Legen Sie die Ak- kufachabdeckung auf das Akkufach des MobileTouch Kassensystems und ziehen Sie die Akkufachschraube handfest an.
	Der Akku B50 ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku B50, wie im Kapitel 6.2.1 "Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation ein- legen und laden" auf Seite 56 oder im Kapitel 6.2.3 "MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und einen Akku B50 laden" auf Seite 62 beschrieben.
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Drücken Sie die Resettaste, wie im Kapitel 7.12 "MobileTouch Kassensystem neu starten" auf Seite 100 beschrieben.



Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Das MobileTouch Kassensystem ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Akku B50 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
Das MobileTouch Kassensystem verarbeitet andere Eingaben als auf dem Touchscreen eingegeben werden.	Der Touchscreen ist nicht kalibriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Der Touchscreen ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
Der Akku B50 ist nach kurzer Zeit entladen.	Der Akku B50 ist nicht voll geladen.	Entladen Sie den Akku B50 vollstän- dig. Laden Sie den Akku B50 anschlie- ßend vollständig, wie im Kapitel 6.2.1 "Akkus B50 in die MobileTouch Ladestation ein- legen und laden" auf Seite 56 oder im Kapitel 6.2.3 "MobileTouch Kassensystem in die Ladestation stecken und einen Akku B50 laden" auf Seite 62 beschrieben.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Der Akku B50 ist nach kurzer Zeit entladen.	Die Zahl der Lade- zyklen des Akkus B50 wurde, wie im Kapitel 4.5 "Techni- sche Daten" auf Sei- te 28 beschrie- ben, erreicht.	Tauschen Sie den Akku B50 gegen einen Originalakku aus.
Das MobileTouch Kassensystem über- trägt keine Daten zum Access Point.	Die Hand des Be- dieners verdeckt die Antenne des MobileTouch Kas- sensystems.	Halten Sie das MobileTouch Kassensystem, wie im Kapitel 7.1 "MobileTouch Kas- sensystem halten" auf Seite 75 beschrieben.
	Der Access Point ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Access Point ein.
	Das MobileTouch Kassensystem be- findet sich außer- halb der Reichweite des Funksignals.	Bringen Sie das MobileTouch Kassensystem in Reichweite des Funksignals.
	Der Access Point ist fehlerhaft konfigu- riert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das Funksignal erreicht nicht den Raum, in dem Sie mit dem MobileTouch Kas- sensystem arbeiten.	Richten Sie die Antenne des Access Points so aus, dass der Raum, in dem Sie arbeiten, mit einem Funksignal versorgt wird.
	Das Funksignal wird durch Geräte gestört, die sich in dessen Reichweite befinden.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.



Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Der Access Point ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Kassensystem ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.

DE

9.2. MobileTouch Ladestation

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Der Akku B50 wird nicht geladen, wenn er in der MobileTouch Lade- station eingelegt ist.	Der Schutzkontakt- stecker ist nicht in eine Steckdose gesteckt, an der Spannung anliegt.	Stecken Sie den Schutzkontaktste- cker in eine Steck- dose, die durch einen Fehlerstrom- schutzschalter abgesichert ist und an der Spannung anliegt.
	Der Stromleitungs- stecker des Netz- teils ist nicht in die Hohlbuchse der La- destation gesteckt.	Stecken Sie den Stromleitungsste- cker des Netzteils in die Hohlbuchse der Ladestation.
	Die Ladekontak- te des Akkus B50 haben keinen Kontakt mit den Ladekontakten in der MobileTouch Ladestation.	Legen Sie den Akku B50 so in die MobileTouch Lade- station ein, dass sich die Ladekon- takte berühren.
		Reinigen Sie die Ladekontakte, wie im Kapitel 10.1.2 "Kontakte reinigen" auf Seite 119 be- schrieben.



Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Die Temperatur des Akkus B50 hat den zulässigen Tempe- raturbereich über- oder unterschritten.	Sorgen Sie dafür, dass die Umge- bungstemperatur der Temperatur entspricht, wie im Kapitel 4.5 "Techni- sche Daten" auf Sei- te 28 beschrie- ben. Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus B50 im zulässigen Tempera- turbereich ist.
	Es ist ein anderes Netzteil als das Netzteil EA10301 an die MobileTouch Ladestation ange- schlossen.	Schließen Sie das Netzteil EA10301 an die MobileTouch Ladestation an.
	Der Akku B50 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Netzteil ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Die MobileTouch La- destation ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
Der Akku B50 wird nicht geladen, wenn er im MobileTouch Kassensystem eingelegt und das MobileTouch Kas- sensystem in der MobileTouch Lade- station gesteckt ist.	Der Schutzkontakt- stecker ist nicht in eine Steckdose gesteckt, an der Spannung anliegt.	Stecken Sie den Schutzkontaktste- cker in eine Steck- dose, die durch einen Fehlerstrom- schutzschalter abgesichert ist und an der Spannung anliegt.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Der Akku B50 wird nicht geladen, wenn er im MobileTouch Kassensystem eingelegt und das MobileTouch Kas- sensystem in der MobileTouch Lade- station gesteckt ist.	Der Stromleitungs- stecker des Netz- teils EA10301 ist nicht in die Hohl- buchse der Ladesta- tion gesteckt.	Stecken Sie den Stromleitungsste- cker des Netzteils in die Hohlbuchse der Ladestation.
	Die Ladekontak- te des Akkus B50 haben keinen Kontakt mit den Ladekontakten in der MobileTouch Ladestation.	Legen Sie den Akku B50 so in die MobileTouch Lade- station ein, dass sich die Ladekon- takte berühren.
		Reinigen Sie die Ladekontakte, wie im Kapitel 10.1.2 "Kontakte reinigen" auf Seite 119 be- schrieben.
	Die Akkufachab- deckung ist nicht am MobileTouch Kassensystem be- festigt.	Legen Sie die Ak- kufachabdeckung auf das Akkufach des MobileTouch Kassensystems und ziehen Sie die Akkufachschraube handfest an.



Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Die Temperatur des Akkus B50 hat den zulässigen Tempera- turbereich über- schritten.	Sorgen Sie dafür, dass die Umge- bungstemperatur der Temperatur entspricht, wie im Kapitel 4.5 "Techni- sche Daten" auf Sei- te 28 beschrie- ben. Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus B50 im zulässigen Tempera- turbereich ist.
	Es ist anderes Netzteil als das Netzteil EA10301 an die MobileTouch Ladestation ange- schlossen.	Schließen Sie das Netzteil EA10301 an die MobileTouch Ladestation an.
	Der Akku B50 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Kassensystem ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Das MobileTouch Netzteil ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.
	Die MobileTouch La- destation ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron- Fachhändler.

10. Service und Wartung

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie die MobileTouch reinigen und wie Sie technischen Support erhalten.

▲ GEFAHR	
\bigwedge	 Gefahr durch Stromschlag Starke Ströme am Kaltgerätekabel und am Netzteil MobileTouch Kassensystem, MobileTouch Ladestation, Netzteil und Kaltgerätekabel nicht bei eingestecktem Netzstecker reinigen MobileTouch Kassensystem, MobileTouch Ladestation und Netzteil nicht öffnen Sie sterben oder erleiden Verbrennungen MobileTouch Kassensystem ausschalten Netzstecker ziehen

10.1. Reinigung

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das MobileTouch Kassensystem und die MobileTouch Ladestation reinigen.

ACHTUNG	
	Beschädigung der Oberflächen durch ätzende Reinigungsmittel
<u> </u>	 Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden Nur milde Reinigungsmittel oder Wasser zum Reinigen verwenden



10.1.1. Gehäuse und Bildschirm reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse des MobileTouch Kassensystems, dessen Bildschirm und die MobileTouch Ladestation mit einem fusselfreien Tuch. Sie dürfen das Tuch mit einem rückstandsfreien und milden Reinigungsmittel oder Wasser leicht befeuchten.

10.1.2.Kontakte reinigen

Reinigen Sie die Kontakte des MobileTouch Kassensystems, der MobileTouch Ladestation und der Akkus B50 mit einem Wattestäbchen, ohne Druck anzuwenden.

10.2. Wartung

Wartungsarbeiten am MobileTouch Kassensystem und der MobileTouch Ladestation darf nur Ihr Vectron-Fachhändler durchführen.

10.3. Kundenservice kontaktieren

Wenn Sie Fragen haben und Hilfe bei der Bedienung des MobileTouch Kassensystems und der MobileTouch Ladestation benötigen, wenden Sie sich an Ihren Vectron-Fachhändler.

11. Entsorgung

Die Vectron Systems AG nimmt von ihr hergestellte und in ihrem Auftrag hergestellte, gewerblich genutzte, Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2002/96/EG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/108/EG, zurück. Sie entsorgt die Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß.

Die gesetzliche Rücknahmepflicht gilt für Geräte, die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Abweichend davon erweitert die Vectron Systems AG die Rücknahme auf alle Geräte, die seit dem 1. Januar 2004 in Verkehr gebracht wurden.

Das MobileTouch Kassensystem, die MobileTouch Ladestation, das Netzteil EA10301 und die Akkus B50 dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Senden Sie die von der Vectron Systems AG hergestellten und in ihrem Auftrag hergestellten Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Zubehör in der Originalverpackung mit dem Vermerk "Altgeräteentsorgung" frei Haus an die Vectron Systems AG.



WEEE-Reg.-Nr. DE 91733199



12.Glossar

In diesem Kapitel sind die Begriffe erklärt, die im Zusammenhang mit der MobileTouch verwendet werden.

Begriff	Definition
Access Point	Gerät, das die Kommunikation zwischen Ge- räten in drahtlosen Netzwerken regelt.
Barcode	Information, die aus Strichen besteht, die in unterschiedlichen Stärken parallel angeord- net sind. Die Striche haben eine Bedeutung, die zum Beispiel vom Kassensystem ent- schlüsselt werden kann.
Bedienoberfläche	Gesamtheit der Anzeigeelemente und But- tons, die auf dem Bildschirm angeordnet sind, um Informationen anzuzeigen oder Funktionen auszuführen.
Bluetooth	Funkstandard, um Daten drahtlos über kurze Distanz zu übertragen. Über ein Bluetooth- Netzwerk können Geräte, wie zum Beispiel Drucker, angesteuert werden.
Buchungsspei- cher	Speicher, in dem jede Buchung der Bediener gespeichert wird.
Button	Schaltfläche, die im Kassensystem program- miert wird und Befehle auslöst. Die program- mierten Befehle können über den Touch- screen oder die Tastatur des Kassensystems aufgerufen werden.
Drahtloses Netz- werk	Netzwerk, in dem Daten per Funk zwischen Geräten übertragen werden.
Enhanced Data Rate (EDR)	Bluetooth-Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 2,1 Megabit in der Sekunde.
Finanzweg	Methode, um eine Rechnung abzuschließen. Finanzwege sind zum Beispiel die Barzah- lung und die Kreditkartenzahlung.

Begriff	Definition
Flashspeicher	Speicher, in dem Daten auch nach dem Abschalten der Stromversorgung erhalten bleiben.
lcon	Im Deutschen meist als Symbol bezeichnet, ist ein Icon eine Grafik, die auf einer Be- dienoberfläche angezeigt wird. Über Icons werden durch Berühren oder Klicken Funkti- onen der Vectron-POS-Software aufgerufen.
Liquid Crystal Display (LCD)	Bildschirm, der aus Flüssigkristallen besteht.
Point Of Sale (POS)	Ort, an dem etwas verkauft wird. In diesem Zusammenhang Kassenplatz.
Registrierober- fläche	Oberfläche, die auf dem Bildschirm ange- zeigt wird. Auf der Registrieroberfläche können Sie zum Beispiel Artikel auf Tische buchen.
Service Set Iden- tifier (SSID)	Name eines drahtlosen Netzwerkes.
Thin Film Transis- tor (TFT)	Elektronisches Bauteil zur Steuerung von Bildschirmen.
Tischserver	Kassensystem, das im Kassennetzwerk die zentrale Tischverwaltung übernimmt.
Touchscreen	Eingabegerät, das Funktionen im Kassensys- tem auslöst, wenn ein Bediener die Buttons auf dem Bildschirm des Kassensystems berührt.
Wireless Local Area Network (WLAN)	Drahtloses Funknetzwerk, über das Geräte miteinander vernetzt werden können. Die Geräte können Daten über das WLAN über- tragen. Um WLAN nutzen zu können, muss ein Access Point installiert und konfiguriert sein.
X-Bericht	Zwischenbericht, bei dem die Daten nicht aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.



Begriff	Definition
Zahlungsoberflä- che	Oberfläche, die auf dem Bildschirm ange- zeigt wird. Auf der Zahlungsoberfläche können Sie zum Beispiel Zahlungen mit ver- schiedenen Finanzwegen durchführen.
Z-Bericht	Abschlussbericht, bei dem die Daten aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.

13.lcons

Icons sind Grafiken, die auf dem Bildschirm des MobileTouch Kassensystems angezeigt werden. Die auf dem Bildschirm dargestellten Icons werden als Buttons bezeichnet. Durch Berühren der Buttons auf dem Bildschirm werden Funktionen aufgerufen, zum Beispiel eine Rechnung erstellt.

In diesem Kapitel sind die in der Vectron-POS-Software integrierten Icons gelistet und deren Bedeutung erklärt. In die Vectron-POS-Software können selbst erstellte Icons geladen werden, zum Beispiel für Produktkategorien oder Produkte.

Sprechen Sie bei Fragen und Wünschen zur Programmierung und Konfiguration Ihren Vectron-Fachhändler an.



Übersicht der Icons, die in der Vectron-POS-Software integriert sind:

Die Nummerierung der Zeilen und Spalten soll Ihnen helfen, die Icons in dieser Tabelle zu bezeichnen. Die Icon-Nummer jedes Icons, die in der Vectron-POS-Software verwendet wird, können Sie der detaillierten Tabelle ab Seite 126 entnehmen.



Bedeutung der Icons, die in der Vectron-POS-Software integriert sind:

lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
1		Vectron POS
2		Zentriert
3		Linksbündig
4		Rechtsbündig
5	₽	Enter
6	ŧ	Feld hoch
7	¥	Feld runter
8	+	Cursor links
9	-	Cursor rechts
10		Seite hoch
11	¥	Seite runter
12		Feld links
13	••	Feld rechts
14	分	Shift



lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
15	$\hat{\Omega}$	Shift Lock
16	P	Editor
17	₽ +	Neuer Satz
18	₽→	Sätze löschen
19	5	Drucken
20	1	Satz vor
21	t	Satz zurück
22	L	Gehe zu Satz
23	K	Auswahl
24		Markieren
25	*** ***	Markieren
26		Tabelle / Maske
27	C	Textsuche
28		Senden
29	* 9	Laden

lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
30	5 2	Speichern
31	Kē.	Netz
32	×	Clear
33	ESC	Escape
34	PRX OZ	Modus
101	<u>م</u>	Außer Haus
102	X	Bon verwerfen
103	M	Bonkopie
104	ÅÅÅ	Gastzahl
105	¢	Im Haus
106	X	Keine Rechnung
107	Å	Bediener
108	мид	Nur Cheffunktion
109	i Pi I Pi	Offene Bedienertische
110	4 2 3	Platznummer



lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
111	PLU	Artikel
112		Rechnung
113	Þ	Rechnung laden
114	ſ	Rechnung zurückholen
115	₽	Rechnungskopie
116	<u>ر</u>	Platz separieren
117	₩	Storno
118	4	Storno letzte Eingabe
119	P	Tisch
120	暾	Tisch 0
121	ţţ	Tisch separieren
122	é>é I¶	Tisch transferieren
123	r¶ ∕∽	Tisch umbuchen
124		Tischplan
125		Tischtext eingeben

lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
126		X-Berichte
127		Z-Berichte
128	Ŀ	Zwischenrechnung
129	Þ	Zwischensumme
130	* *	Anzahlung
131	2 **	Auszahlung
132	7	Bedienerbericht
133		Bon an
134	×	Bon aus
135	HAE NATE NTE NTE NTE NTE NTE	Dateneingabe
136	k	Druckformat-Shift
137	ភ្ **	Einzahlung
138]∦	Hausbon
139		Journal
140	123 78 1945	Preis



lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
141		Tischreservierungen
142	DPT	Warengruppe DPT
143	WS	Warengruppe WG
201	(je)	Bar
202		Finanzweg
401	١Ú	Kalte Getränke
402	Ś	Warme Getränke
403	8	Beilagen
404	$\widehat{\mathbb{P}}$	Bier
405	Ý	Eis
406	Ø	Fisch
407	Ø	Fleisch
408	Ψψ	Getränke
409	101	Hauptspeisen
410	õ	Nachspeisen

lcon-Nr.	lcon	Bedeutung
411	٢	Pizza
412	QQ	Schnäpse
413	Oî	Vorspeisen
414	Y	Wein
415	Ż	Gemüse
416	Ŵ	Salat



14.EG-Konformitätserklärung

Hersteller

Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 D-48155 Münster

Geräteart	Mobiles Kassensystem
Typenbezeichnung	Vectron POS MobileTouch

Der Hersteller erklärt, dass das oben bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Angewendete Normen

- EN 55022:2006 + A1:2007 Klasse B
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN 61000-3-2:2006 Klasse D
- EN 61000-3-3:2008
- AS/NZS CISPR 22:2006 Klasse B

Münster, den 15.03.2011

Jens Reckendorf Mitglied des Vorstands

Fallow

Thomas Stümmler Mitglied des Vorstands

15. Zubehör

An dieser Stelle möchten wir Sie auf das Zubehör aufmerksam machen, das Sie für die MobileTouch erwerben können. Weitere Informationen und die technischen Daten zum Zubehör finden Sie im Internet unter www.vectron.de.

Für Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Vectron-Fachhändler.

15.1. Akku B50

Zusätzlich zu dem beim MobileTouch Kassensystem mitgelieferten Akku B50 können Sie weitere Akkus als Zubehör erwerben.



Abb. 56: Akku B50



15.2. MobileTouch Ladestation mit Netzteil EA10301

In der MobileTouch Ladestation können Sie gleichzeitig bis zu drei Akkus B50 laden.



Abb. 57: MobileTouch Ladestation

15.3. Vectron Touchpen

Mit dem Touchpen können Sie Daten über den Touchscreen des MobileTouch Kassensystems eingeben. Der Touchpen besteht aus Kunststoff.



15.4. Multifunktions-Touchpen

Mit dem Multifunktions-Touchpen können Sie Daten über den Touchscreen des MobileTouch Kassensystems eingeben. Im Multifunktions-Touchpen ist eine Kugelschreibermine integriert. Durch Drehen der Gehäusehülse können Sie zwischen der Schreib- und Touchfunktion wechseln.



Abb. 59: Multifunktions-Touchpen



15.5. Ledertasche

In der Ledertasche können Sie das MobileTouch Kassensystem transportieren.

Zusätzlich zum MobileTouch Kassensystem können Sie einen Touchpen oder Multifunktions-Touchpen, die als Zubehör erhältlich sind, in die Ledertasche stecken. An der Öse der Ledertasche können Sie eine Sicherungsleine befestigen, die mit dem MobileTouch Kassensystem verbunden wird. Die Sicherungsleine verhindert, dass das MobileTouch Kassensystem auf den Boden fällt.



Abb. 60: Ledertasche

15.6. Tragegurt

Am Tragegurt können Sie die Ledertasche befestigen, die als Zubehör erhältlich ist.





15.7. Sicherungsleine

Die Sicherungsleine verhindert, dass das MobileTouch Kassensystem auf den Boden fällt.

Sie können die Sicherungsleine am MobileTouch Kassensystem und der Ledertasche befestigen, die als Zubehör erhältlich ist.



Abb. 62: Sicherungsleine



15.8. WLAN Access Point Professional

Mit dem WLAN Access Point Professional können Kassensysteme drahtlos vernetzt werden. Der WLAN Access Point Professional unterstützt den WLAN-Standard 802.11b.



Abb. 63: WLAN Access Point Professional

15.9. Netzwerkdrucklizenz für WLAN

Mit der Netzwerkdrucklizenz für WLAN können Sie von einem MobileTouch Kassensystem auf einem WLAN-Drucker drucken.

15.10. Drucker Bixolon SPP-R200

Der mobile Thermodrucker Bixolon SPP-R200 wird per Bluetooth vom MobileTouch Kassensystem angesteuert.

Sie können den Drucker mit einem Clip an Ihrem Gürtel befestigen. Der Drucker druckt auf Thermopapier.



Abb. 64: Drucker Bixolon SPP-R200



16. Weitere Vectron-Produkte

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Vectron-Produkte Sie zusätzlich zur MobileTouch erwerben können. Aktuelle und detaillierte Informationen erhalten Sie im Internet unter www.vectron.de.

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Vectron-Fachhändler.

16.1. Stationäre Kassensysteme

Die stationären Kassensysteme können als Einzelplatzsystem verwendet werden. Des Weiteren können die stationären Kassensysteme als Server in einem Netzwerk verwendet werden, um zum Beispiel Daten zwischen mobilen und stationären Kassensystemen auszutauschen. Alle mobilen und stationären Kassensysteme sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.

16.1.1.Vectron POS ColorTouch

Die Vectron POS ColorTouch hat einen 30,7-cm-Bildschirm (12,1"). Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 65: Vectron POS ColorTouch



16.1.2. Vectron POS Mini

Die Vectron POS Mini hat einen 14,5-cm-Bildschirm (5,7"). Daten können Sie über die Folientastatur oder den optionalen Touchscreen eingeben.



Abb. 66: Vectron POS Mini

16.1.3. Vectron POS Modular

Die Vectron POS Modular kann mit verschiedenen Bildschirmen und Tastaturen kombiniert werden.

Bildschirme:

- Monitor Vectron D80T; 21,3-cm-Bildschirm (8,4")
- Monitor Vectron D151T; 38,1-cm-Bildschirm (15")
- Monitor Vectron D153T; 38,1-cm-Bildschirm (15")
- Monitor Vectron D171T; 43,2-cm-Bildschirm (17")

Tastaturen:

- Folientastatur Vectron K10F
- Hubtastatur Vectron K10R



Abb. 67: Vectron POS Modular


16.1.4.Vectron POS SteelTouch II

Die Vectron POS SteelTouch II können Sie mit einem 38,1cm- (15") und 43,1-cm-Bildschirm (17") bestellen. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 68: Vectron POS SteelTouch II

16.1.5. Vectron POS SteelTouch Light

Die Vectron POS SteelTouch Light hat einen 38,1-cm-Bildschirm (15"). Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.

VECTRON
Image: transmission of the transmission of

Abb. 69: Vectron POS SteelTouch Light



16.1.6.Vectron POS SteelTouch PC

Die Vectron POS SteelTouch PC hat einen 38,1-cm-Bildschirm (15"). Das Kassensystem ist ein Computer mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows®, auf dem die Vectron-POS-Software installiert ist. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 70: Vectron POS SteelTouch PC

VECTRON POS MOBILETOUCH

16.1.7. Vectron POS Vario II

Die Vectron POS Vario II hat einen 30,75-cm-Bildschirm (12,1"). Daten können Sie über die Folientastatur und den Touchscreen eingeben.



Abb. 71: Vectron POS Vario II



16.2. Hybride und mobile Kassensysteme

Die hybriden Kassensysteme können Sie mobil und stationär in einer Lade- und Dockingstation verwenden. Die mobilen Kassensysteme können Sie unmittelbar an den Orten verwenden, an denen Sie Ihre Kunden bedienen. Alle mobilen und stationären Kassensysteme sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.

16.2.1. Vectron POS MobilePad

Die Vectron POS MobilePad ist ein hybrides Kassensystem mit einem 21,3-cm-Bildschirm (8,4"). Sie können die MobilePad sowohl mobil als auch stationär in der MobilePad Lade- und Dockingstation verwenden. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben. Über die Schnittstellen an der MobilePad Lade- und Dockingstation können Sie Zusatzgeräte, wie zum Beispiel Drucker, an das MobilePad Kassensystem anschließen.



Abb. 72: Vectron POS MobilePad

VECTRON POS MOBILETOUCH

16.2.2. Vectron POS MobilePro

Die Vectron POS MobilePro ist ein mobiles Kassensystem mit einem 8,9-cm-Bildschirm (3,5"). Daten können Sie über die Tastatur oder den Touchscreen eingeben. Mit der MobilePro Ladestation laden Sie entladene Akkus.



Abb. 73: Vectron POS MobilePro



16.2.3. Vectron POS MobileXL

Die Vectron POS MobileXL ist ein hybrides Kassensystem mit einem 14,5-cm-Bildschirm (5,7"). Sie können die MobileXL sowohl mobil als auch stationär in der MobileXL Lade- und Dockingstation verwenden. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben. Über die Schnittstellen an der MobileXL Lade- und Dockingstation können Sie Zusatzgeräte, wie zum Beispiel Drucker, an das MobileXL Kassensystem anschließen.



Abb. 74: Vectron POS MobileXL

16.3. Software

Mit der Vectron-Software können Sie zum Beispiel Daten Ihrer Kassensysteme auswerten oder anpassen.

16.3.1. Vectron Commander

Der Vectron Commander ist die Kommunikations- und Auswertungssoftware für Vectron-Kassensysteme. Die Software kann auf Computern mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® genutzt werden.

Mit dem Vectron Commander können Sie die Daten der Vectron-Kassensysteme abrufen, auswerten und verwalten. Sie können sich mit Hilfe der Software zum Beispiel einen Überblick über die Umsätze, Bestellungen und Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter verschaffen.

Mit dem Vectron Commander können Sie Berichte auf dem Bildschirm ansehen und diese ausdrucken. Dazu können Sie die mitgelieferten Berichtsvorlagen nutzen oder Berichte nach Ihren Wünschen erstellen und anpassen.

Daten können gleichzeitig an mehrere Kassensysteme gesendet und von diesen empfangen werden. Im Vectron Commander ist eine Benutzerrechteverwaltung integriert, mit der Sie jedem Benutzer individuelle Rechte vergeben können.

Mit Vectron POS Anywhere können Sie sich zum Beispiel über ein Netzwerk oder Modem mit Kassensystemen verbinden, diese fernsteuern und Bedienvorgänge kontrollieren.

Der Vectron Commander kann als Schnittstelle zwischen Software von Fremdherstellern, wie zum Beispiel Warenwirtschaftssystemen und Vectron-Kassensystemen genutzt werden.



16.3.2. Vectron POS

Die Vectron-POS-Software ist die Systemsoftware für Vectron-Kassensysteme. Ihr Vectron-Fachhändler kann die Vectron-POS-Software individuell für Sie programmieren und konfigurieren. Alle mobilen und stationären Kassensysteme, sowie die Vectron POS PC, sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.

16.3.3. Vectron POS PC

Mit der Vectron POS PC können Sie die Software für Vectron-Kassensysteme auf Computern mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® installieren.

Zusätzlich zur Vectron POS PC können Sie zum Beispiel E-Mail-, Office- und Warenwirtschaftsanwendungen nutzen. Die Vectron POS PC ist mit allen mobilen und stationären Vectron-Kassenssytemen kompatibel.

16.4. bonVito

bonVito ist die Lösung zur Kundenbindung von Vectron. Kundenbindungsaktionen werden während des Buchens der Artikel automatisch über die Kassensysteme abgewickelt. bonVito bietet individuelle Kundenkarten, das Sammeln und Einlösen von Punkten, digitale Stempelhefte, eine Bezahlfunktion, sowie Coupons per E-Mail, SMS oder Bonaufdruck.